

Carabine Bucks Rifle Büchse Carabina Carabina

# CCS HERSTAL







Illustrations du mode d'emploi: en dernière page intérieure.

Vue explosée: au dos du manuel.

Illustraties van de gebruikshandleiding: op de laatste binnenbladzijde.

Uiteengespatte tekening: achter op het handboek.

User guide illustrations: on the last page. Exploded view: on the back of the manual.

Abbildungen der Gebrauchsanweisung; auf der letzten Innenseite.

Perspektivische Darstellung: auf der Rückseite der Broschüre.

Illustrazione del manuale; nell'ultima pagina interna. Illustrazione dei singoli pezzi: sul dorso del manuale,

llustraciones de las instrucciones de uso: en la última página interior.

Gráfico de despiece: en el dorso del manual.

llustrações do modo de utilização: na última página interior.

Vista exposta: no dorso deste manual.

#### **PRECAUTIONS**

- Avant toute manipulation, assurez-vous que votre ame n'est pas chargée.
- Gardez toujours votre arme en sûreté tant que vous ne tirez pas, même si vous êtes certain qu'elle est vide.
- Ne posez l'index sur la détente que lorsque vous allez tirer, sinon tenez-le contre le pontet.
- 4. Ne pointez jamais une arme à feu vers quelqu'un même si vous êtes certain qu'elle est déchargée. Considérez-la toujours avec le respect dû à une arme chargée.
- Sachez toujours où vos projectiles vont retomber et ne tirez que lorsqu'il n'y a aucun risque d'accident. Attention aux ricochets: ne tirez jamais dans l'eau ou contre des rochers.
- Pour des raisons de sécurité autant que de rendement balistique, n'utilisez que de bonnes munitions du calibre exact de votre arme.
- Dans votre intérêt comme dans celui de votre arme, évitez l'introduction de tout corps étranger dans le canon. La boue, la neige l'eau... peuvent y créer des surpressions dangereuses.
- Déchargez votre arme entre les utilisations. Rangez arme et munitions dans des endroits séparés et hors de portée des enfants.

#### **VOORZORGSMAATREGELEN**

- Alvorens uw wapen te hanteren, nagaan of het niet is geladen.
- Uw wapen steeds op veilig laten staan zolang u niet ermee schiet, zelfs wanneer u zeker ervan bent dat het leeg is.
- De wijsvinger pas op de trekker plaatsen wanneer u gaat schieten; anders moet u hem tegen de trekkerbeugel houden.
- Nooit een vuurwapen op iemand richten, zelfs wanneer u zeker ervan bent dat het ongeladen is.

- Beschouw het steeds met het aan een geladen wapen verschuldigde respekt.
- Zorg ervoor steeds te weten waar uw projektielen terechtkomen en ga pas schieten wanneer er geen enkel risiko voor ongevalten is. Let op terugspringende projektielen: nooit in het water of tegen rotsen schieten.
- Uit veiligheidsoverwegingen en evenzo voor het bereiken van een goed ballistisch rendement, slechts goede munities van het juiste kaliber voor uw wapen gebruiken.
- Zowel in uw eigen belang als dat van uw wapen, moet het naar binnen brengen van ieder voorwerp in de loop worden vermeden. Modder, sneeuw, water... kunnen hierin gevaarlijke overdrukken vormen.
- Ontlaad uw wapen wanneer u deze niet gebruikt.
   Berg wapen en munities op afzonderlijke plaatsen op en buiten het bereik van kinderen.

## PRECAUTIONS TO BE OBSERVED

- Prior to handling the gun, make sure that it is not loaded.
- Always set the safety catch except when actually firing, even when you are sure the rifle is not loaded.
- Never ourl your finger over the trigger except when preparing to fire: at all other times, stretch the finger along the trigger guard,
- Never point a firearm at any person, even if you are sure the rifle is unloaded. Always treat the gun with the respect due to a loaded weapon.
- You must always be able to see where your shots will fall and never shoot if there is the slightest risk of an accident. Be careful of ricochets: never fire into water or against rocks.
- As much for safety reasons as for ballistic efficiency, only use reliable ammunition of the

- exact calibre of your rifle.
- In your own interest as well as in that of your gun, avoid the entry of any foreign body into its barrel.
   Mud, snow, water... all these could give rise to dangerous overpressures.
- Unload your gun when you set it aside. Put it and its ammunition away in separate places, making sure that these are inaccessible to children.

#### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Vergewissern Sie sich vor dem Handhaben ihrer Waffe stets, daß sie entladen ist.
- Sicherung stets betätigen, wenn die Flinte nicht benutzt wird, auch wenn man sicher ist, sie entladen zu haben.
- Zeigefinger erst beim Abdrücken an den Abzug legen, vorher nur an den Abzugsbügel.
- Nie auf einem Menschen zielen, auch nicht mit einer leeren Waffe, Eine Schußwaffe behandelt man stets so als ob sie geladen wäre.
- Man muß immer wissen, wo ein Schuß hingeht und darf erst schießen, wenn keine Gefahr besteht. Aufpassen mit Abprallschüssen; nie auf eine Wasserfläche oder auf Felsen zielen.
- Nur das zur Waffe passende Patronenkaliber benutzen.
- Im eigenen und im Interesse der Flinte, soll man verhindern, daß ein Fremdkörper in den Lauf gelangt.
- Zwischen den Benutzungszeiten soll man die Flinte entladen. Waffe and Munition separat und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### **PRECAUZIONI**

- Prima di ogni manipolazione, accertatevi che l'arma sia vuota.
- 2. Quando non sparate, mantenete sempre la vostra

- arma sulla sicura anche se siete certi che sia vuota.
- Mettete l'indice sul grilletto unicamento quando state per sparare, altrimenti tenetelo contro il ponticello.
- Non puntate mai una arma verso una persona anche se siete certi che risulta scarica, Consideratela sempre con il rispetto dovuto ad una arma carica,
- Siate sicuri del punto dove i projettili cadono e sparate unicamente quando non ci sono rischi di incidenti. Attenti a i rimbalzi. Non sparate mai nell'acqua o contro le rocca.
- La sicurezza ed il rendimento balistico sono due motivi per adoperare unicamente delle munizione adatte al calibro essato della vostra arma.
- Nel vostro interesse e nell'interesse della vostra arma, evitate che dei corpi estranei si introducono nella canna. Il fango, la neve e l'acqua possono creare delle pericolose sovrapressioni.
- Scaricate la vostra arma fra ogni utilizzazione.
   Mettete l'arma e le munizioni in posti separati che non siano a portata dei bambini.

#### **PRECAUCIONES**

- Antes de manipularia, compruebe que su arma no está cargada.
- Ponga siempre el seguro mientras no dispara, aun si está convencido de que su arma está vacía.
- Ponga sólo el dedo en el disparador en el momento de disparar, sino manténgalo contra el quardamonte.
- Nunca apunte a alguien, aun si Ud está convencido de que el arma no está cargada.
- Sepa siempre adonde sus proyectiles van a caer y dispare sólo cuando no hay ningún riesgo de accidente. Cuidado a los rebotes; nunca dispare

- al agua o contra rocas.
- Por razones tanto de seguridad como de rendimiento balístico, utilice sólo buenas municiones del calibre exacto de su arma.
- Evite la Introducción de cuerpos extraños en el cañón. El barro, la nieve, el agua pueden originar peligrosas sobrepresiones.
- Cuando no la usa, descargue su arma. Ponga el arma y las municiones en lugares separados y fuera del alcance de los niños.

## **PRECAUÇÕES**

- Antes de qualquer manipulação, assegure-se que a arma está descarregada.
- Mantenha sempre a arma com a travada até o momento de atirar, mesmo estando seguro que a arma está descarregada.
- Somente ponha o indicador sobre o gatilho no momento de atirar, senão o mantenha contra o guarda-mato.
- 4. Não aponte uma arma de fogo para ninguém, mesmo quando se está seguro que está descarregada. A considere sempre com o respeito devido a uma arma carregada.
- Saíba sempre onde os projeteis vão cair e somente atire quando não existe nenhun risco de acidente. Atenção aos ricochetes: nunca atire na água ou contra rocha.
- Por razões de segurança e assim como de rendimento balístico, utilize somente a munição do calibre exacto da arma.
- No seu interesse como naquele da arma evite a introdução de corpos estranhos dentro do cano, Lama, neve, água... podem criar pressões perigosas.
- Descarregue a arma entre as utilizações. Guarde a arma e as munições em lugares separados e fora do alcance das crianças.

## LA CARABINE EXPRESS "HERSTAL"

La carabine Express BROWNING "HERSTAL" que vous venez d'acquérir est une excellente arme de battue pour grands gibiers, réalisée avec soins par nos maîtres armuriers herstaliens.

Remarquablement équilibrée et maniable à souhait, cette arme monte à l'épaule avec facilité et, sa tembée parfaite, vous permet d'être immédiatement en action de tir. Aucune autre arme ne mérite aussi bien son qualificatif: EXPRESS.

Les canons sont assemblés avec des tubes DELCOUR réalisés dans le même acier que celui utilisé pour les grandes productions militaires de la F.N., telles que le FAL et le GP. Après avoir été éprouvée à 3770 bars pour la 8x57 JRS et, 3900 bars pour la 9,3x74R, la précision et convergence de l'arme qui répondent à des critères rigoureux, sont aussi garanties par le Banc d'Epreuve de Liège.

Votre HERSTAL présente en outre, toutes les caractéristiques propres aux armes BROWNING telles que des finitions soignées, une grande sécurité à l'utilisation, une fiabilité et une robustesse à l'épreuve du temps. Elle est avant tout destinée au chasseur averti que vous êtes. Pour vous rendre le maximum de services, elle demande à être utilisée dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CANONS	Calibre	8 x57JRS	9,3x74 R	
	Longueur	600 mm		
	Nombres de rayures	4		
	Pas (à droite)	360	mm	
	Bande	à visser avec montag	ge de lunette intégré	
	Guidon	transversal	à grain doré	
CROSSE	Туре	Pist	olet	
	Longueur	370	mm	
	Pente au busc	40 mm		
	Pente au taion	62 1	mm	
	Avantage	4 n	nm	
	Plaque de couche	WEGU 13 mr	n avec insert	
GARDE-MAIN	Туре	tuli	pe	
POIDS TOTAL		3,400 kg		
LONGUEUR		1045	mm	
FINITIONS	canons	bronzés		
	bascule	trempée grise		
	bois	poncés	-huilés	
	quadrillage	pas de 1 mm		

Les présentes spécifications techniques sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans information préalable.

La présente notice que nous vous conseillons de lire attentivement avant toute autre chose, ambitionne de mieux vous faire faire connaissance avec votre nouvelle arme et de vous instruire sur les opérations d'entretien simples mais indispensables qui vous permettront de jouir pleinement de votre carabine durant de nombreuses années

## **NUMEROTATION ET MARQUAGES**

Le numéro de série est frappé sous la clef de fermeture et sur le côté gauche du bloc "crochets de canons".

Le calibre est indiqué sur le côté droit des canons.

Les marques d'épreuve sont apposées sur les canons et dans le fond de bascule.

## MECANISME DE DETENTE

Le mécanisme de détente de votre carabine Express est du type à inertie: c'est l'énergie du recul occasionné par le départ du premier coup qui rend le second coup immédiatement disponible. Le mécanisme est commandé par une détente unique. Le poussoir de sûreté situé sur le sommet de la queue de bascule permet de mettre l'arme en sûreté et de sélectionner le canon inférieur ou supérieur pour le tir du premier coup.

## COMBINAISON SURETE - SELECTION DES CANONS

La carabine est en sûreté lorsque le poussoir de sûreté est en position arrière (vers la crosse) en laissant apparaître un "S" sur la queue de bascule (Fig.1). La sûreté agit en déconnectant la tringle de commande des gâchettes reliée à la détente.

Le positionnement du poussoir à gauche, découvrant un "O", ou à droite un "U", n'influence pas la mise en sûreté. Cela indique simplement qu'en le repoussant vers l'avant, le canon supérieur (Over) (Fig.2) ou inférieur (Under) (Fig.3)

sera sélectionné pour le tir du premier coup.

Afin de conserver le meilleur pointage possible après le tir du premier coup, nous vous conseillons de sélectionner le canon inférieur en priorité (poussoir à droite, Fig.3).

Gardez toujours l'arme en sûreté, jusqu'au moment du tir.

#### **EJECTEURS AUTOMATIQUES**

Les éjecteurs à chiens de votre carabine Express sont entièrement automatiques: la ou les douilles percutées seront éjectées de l'arme à la fin de son ouverture, tandis que la ou les cartouches vives seront seulement extraites pour faciliter leur enlèvement.

## **CLE DE FERMETURE**

La clé de fermeture agit sur le verrou, qui est ajusté de manière très précise sur les crochets de canons. Il a été prévu une réserve de verrouillage, qui assure un verrouillage parfait des canons durant de nombreuses années.

Ne soyez donc pas surpris si la clef de fermeture n'est pas dans l'axe des canons, il n'est donc pas utile de confirmer du pouce le verrouillage de l'arme.

Laissez plutôt la clef de fermeture revenir en place d'elle-même. De plus, la clef est munie d'une vis de dégazage qui permet d'évacuer la pression en cas de perforation d'amorce.

L'angle que fait la clé de fermeture avec les canons est normal et correspond à la réserve de verrouillage.

## ASSEMBLAGE

 a. Il est impératif de débarrasser les surfaces métalliques de l'arme des produits anti-corrosifs dont on les a revêtues à l'usine.

Avec un soin particulier, nettoyez l'âme des canons et l'intérieur de la bascule.

Le Légia Spray vous facilitera cette opération.

 b. Avant d'assembler la carabine, vérifiez que les chambres sont vides,

Après nettoyage soigneux des parties métalliques externes, déposez une ou deux gouttes d'huile sur les faces avant et latérales du crochet de charnière, les faces latérales du grand crochet et 3 gouttes sur la longuesse (Fig.4). Un excès d'huile serait non seulement inutile mais préjudiciable.

Déverrouiller le levier de longuesse et faites avancer le garde-main vers l'avant (Fig.5).

- c. Pour placer les canons dans la bascule, avec votre main droite, prenez la crosse par la polgnée et ancrez-la sous votre bras droit. Avec le pouce droit, ouvrez la clé de fermeture. De la main gauche, empoignez les canons et engagez la charnière du petit crochet dans l'axe de bascule (Fig.6).
- d. En maintenant la charnière contre son axe pour conserver l'alignement bascule-canons, faites pivoter les canons pour fermer le fusil (Fig.7) et relâchez la clé de fermeture.
- Retirer le garde-main en arrière de manière à ce que la longuesse vienne en contact avec la bascule en veillant à ce que le toc soit bien engagé dans la rainure prévue à cet effet (Fig.8). Verrouiller le levier de longuesse en

vous assurant que son verrouillage est complet. Le verrou doit avancer de quelques millimètres par une forte pression du pouce dans la zone striée (Fig.9).

#### Attention!

Durant l'assemblage, maniputez l'arme avec douceur, sans forcer. Si les canons ne sont pas bien engagés dans la bascule ou si l'alignement est incorrect, le fait de forcer ne ferait qu'abîmer les portées et les ajustages.

## **REGLAGE DES CANONS**

La carabine Browning Express HERSTAL est équipée d'une cale de réglage ajustée et soudée à l'étain entre les bouches des canons. Son déplacement modifie la convergence des canons.

Le réglage est une opération délicate et adaptée à chaque arme suivant son comportement propre au tir. Il est exécuté par des professionnels dans des conditions qui se rapprochent très fort de celles que l'on rencontre en chasse, et suivant des normes extrêmement sévères. Sauf stipulation contraire de votre part lors de la commande, votre carabine a été réglée à 80 m.

## LUNETTE

La carabine HERSTAL a été conçue de manière à simplifier le montage d'une lunette de battue. Tenant compte que le montage d'une lunette, modifie le centre de gravité de l'arme, il sera nécessaire d'effectuer un nouveau réglage de la convergence des canons.

#### CHARGEMENT ET TIR

Avant le tir de la première cartouche de la journée, l'âme des canons doit être parfaitement sèche. Passez un morceau de flanelle dans les canons avant de partir en chasse.

Pour charger la carabine, mettez-la en sûreté et introduisez une cartouche dans chaque chambre. Comme la première balle doit préférablement être tirée par le canon inférieur, le poussoir de sûreté doit être à droite ("U" apparent).

Ce n'est qu'en cas - très rare - de raté éventuel du premier coup qu'il faut manoeuvrer le poussoir en arrière et en avant pour obtenir le second coup.

## DESASSEMBLAGE

- a. Après vous être assuré qu'aucune cartouche n'est restée dans les chambres, refermez la carabine. Dégager le garde-main vers l'avant après avoir déverrouillé le levier de longuesse. Assurez-vous que le toc de commande a quitté son logement.
- b. En maintenant la crosse ancrée sous votre bras, ouvrez l'arme et dégagez prudemment les canons de la bascule. D'autre part, réintroduisez le toc dans le petit crochet du canon et verrouiller la longuesse pour éviter d'endommager le garde-main.
- c. La clé de fermeture peut éventuellement être relâchée en abaissant le levier d'armement situé dans l'évidement de la bascule.
  - Si nécessaire, la longuesse peut être séparée des canons en dévissant la vis de taquet et en retirant ce dernier. Il suffit ensuite de faire glis-

ser prudemment le garde-main vers l'avant et de retirer la longuesse des canons.

## Ne poussez pas plus loin le démontage de votre carabine!

Limitez-vous à l'enlèvement des canons et éventuellement de la longuesse, ce qui suffit pour l'entretien normal. Tout démontage plus poussé doit être confié à un armurier compétent.

#### **ENTRETIEN**

Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme est déchargée l

Votre carabine Express demande un minimum de soins pour vous donner entière satisfaction durant de nombreuses années. Les soins, à la portée de chacun, commencent par une manipulation douce et précise de l'arme: ne la traitez jamais avec rudesse. Après chaque partie de chasse, nettoyez-la et huilez-la.

A cette fin, nous ne saurions assez vous recommander de n'utiliser qu'une bonne huile fine pour armes. Les huiles à triple action nettoient, lubrifient et protègent; comme Légia Spray.

Tous les autres produits gras sont à exclure.

#### CANONS

L'intérieur des canons doit être nettoyé et huilé après chaque séance de tir,

Pour ce faire, séparez les canons de la bascule. Vaporisez du Légia Spray à l'intérieur de chaque canon et laissez agir le produit quelques minutes.

Introduisez par les chambres une baguette gar-

Italiano 24 - 28 Español 29 - 33

nie d'un morceau de flanelle préalablement imbibé d'huile. L'Introduction de la baguette par la bouche risquerait, si vous n'y prenez garde, d'érafler la bouche du canon. Tout coup ou dommage de cette partie essentielle de votre carabine pourrait avoir des conséquences néfastes sur sa précision. Changez le chiffon jusqu'à ce qu'il ne porte plus aucune trace de résidus de poudre. Si nécessaire, passez un écouvillon en laiton lui aussi imbibé d'huile.

Après nettoyage du canon, séchez-le convenablement et enduisez-le d'un film de Légia Spray au moyen d'une flanelle propre afin de le protéger jusqu'à la prochaîne utilisation.

#### **PORTEES**

Les surfaces portantes des canons et de la bascule ont été réalisées avec un soin extrême: elles jouent un rôle fondamental dans la longévité de la carabine.

Toutes les portées où s'exercent les frottements et les poussées à l'ouverture et la fermeture de l'arme doivent toujours être parfaitement propres et légèrement lubrifiées.

Mentionnons les faces tonnerre des canons, les crochets et leurs faces de recul, les éjecteurs, le toc de commande du levier d'armement, et pour la bascule, les flancs, le verrou, les logements des crochets, le levier d'armement, l'axe de charnière et les faces de pivotement bascule-longuesse.

Evitez l'excès d'huile, qui constituerait un piège à poussières et risquerait de faire gonfler les bois.

## SURFACES METALLIQUES EXTERNES

Le bronzage et la trempe ne constituent pas une protection contre la corrosion. Il faut prémunir l'arme de l'humidité et de la transpiration souvent acide des mains. Pour ce faire, passez un chiffon huilé sur toutes les surfaces métalliques externes de l'arme en veillant à effacer les traces de doigts. Le bon sens commande évidemment d'huiler légèrement la carabine chaque fois qu'elle a été soumise à des conditions atmosphériques ou des manipulations défavorables.

## **MECANISMES**

N'essayez pas d'accéder vous-même aux mécanismes de percussion ou d'éjection. Chaque année en fin de saison, confiez votre carabine Express à un armurier compétent pour qu'il la contrôle, renouvelle sa lubrification et vérifie son réglage.

#### BOIS

De temps en temps, un peu de Légia Spray, d'huile de lin non siccative ou de bonne cire pour meubles nourriront les bois et conserveront leur belle apparence. Appliquez le produit parcimonieusement avec un chiffon non pelucheux.

#### RANGEMENT

Par principe, rangez vos armes et vos munitions dans des endroits séparés et hors de portée des enfants.

Placez votre carabine dans un endroit sec et modérément aéré, loin des sources de forte chaleur, afin que les bois perdent progressivement l'humidité éventuelle, sans se déformer ou se fendiller.

L'arme ne sera rangée dans son étui, que si ils sont tous deux exempts d'humidité.

Les ressorts sont prévus pour rester sous tension sans qu'ils ne perdent de leur puissance, même pour une période prolongée; il n'est donc pas nécessaire de désarmer les chiens de percussion et d'éjection.

Les munitions quant à elles se conservent idéalement à une température de 21°C et dans une atmosphère pas trop sèche (60 % d'humidité).

#### **GARANTIE**

Votre carabine Express HERSTAL est garantie dans les termes et sous les réserves indiquées dans le certificat de garantie livré avec l'armes.

Toute arme qui nous est renvoyée et pour laquelle la réparation est demandée en garantie doit être accompagnée du volet "client" rempli par l'armurier.



#### PIECES CONSTITUTIVES

Pour toute commande de pièces de rechange, veuillez mentionner le numéro de serie, le calibre, le modèle et le type de la carabine.

\*: non livrable en rechange

- Canon \*
- Guidon
- Embase de guidon
- Vis de fixation
- Vis antérieure
- Vis intermédiaire
- Vis postérieure 4C
- Embase de hausse 5
- Hausse
- 6A Pivot de lunette
- Ejecteur de gauche
- 8 Ejecteur de droite
- Coulisseau de gauche
- 10 Coulisseau de droite
- 11-12 Goupilles d'arret du coulisseau
- 13 Toc de commande du levier d'armement
- 14 Goupille du toc
- 15 Longuesse
- 16 Levier du verrou de longuesse
- 17 Axe du levier du verrou de longuesse
- 18 Verrou de longuesse
- 19 Ressort du verrou de longuesse
- 20 Goupille d'arret du verrou de longuesse
- 21 Chien d'éjection gauche
- 22 Chien d'élection droit
- 23 Axe des chiens d'éjection
- 24-25 Ressorts de chien d'éjection
- 26-27 Têtes de ressort des chiens d'éjection
- 28-29 Gáchettes d'éjection

- Ressorts des gâchettes d'éjection (2x) 30
- 32 Axes des gâchettes d'éjection (2x) 34
  - Clame de fixation du garde-main
- 35 Vis de clame
- 36 Taquet de retenue de longuesse
- 37 Vis de fixation du taquet
- 38 Garde-main
- 39 Bascule\*
- 40 Axe de charnière
- 41 Entretoise de bascule
- 42 Vis d'entretoise de bascule (2x)
- 43 Vis d'évent (2x)
- Tringle de commande de gachette 44 d'éjection gauche
- 45 Tringle de commande de gâchette d'éjection droite
- Levier d'armement des chiens de 46 percussion
- Axe du levier d'armement 47
- 48 Chien de percussion gauche
- 49 Chien de percussion droit
- Axe des chiens de percussion 50
- 51-52 Ressorts des chiens de percussion
- 53-54 Guides-ressorts de chien de percussion
  - 55 Percuteur supérieur 56 Percuteur inférieur
  - 57 Ressort du percuteur inférieur
  - 58-59 Goupille d'arrêt des percuteurs
  - 60 Verrou du canon
  - 61 Clé de fermeture
  - 62 Pied de clé
  - 63 Vis-axe du pied de clé
  - 64 Ressort de clé
  - 65 Tête du ressort de clé

- Vis de tête du ressort de clé 66
- 67 Gâchette de percussion gauche
- 68 Gâchette de percussion droite
- 69-70 Ressorts des gâchettes de percussion
- 71 Axe des gâchettes de percussion
- 72 Poussoir de sûreté
- 74 Ressort du poussoir de sûreté
- 76 Taquet du pousssoir de sûreté
- 79 Détente
- 80 Axe de détente
- 81 Ressort de détente
- 82 Pied de tringle 83
- Axe de tringle
- 84 Goupille d'appui de tringle
- 85 Ressort de tringle
- 86 Tringle de commande des gachettes de percussion
- 89 Masse
- Ressort du poussoir de masse 91
- 92 Poussoir de masse
- Vis antérieure du pontet 93
- 94 Vis postérieure du pontet
- 95 Pontet
- Inserts pour vis de pontet (2x) 96
- 97 Vis d'arrêt pour vis de pontet (2x) 98 Crosse
- Plaque de couche 99
- Vis de plaque de couche (2x) 100
- 102 Vis d'assemblage de la crosse
- 103 Rondelie Grower pour vis d'assemblage
- 104 Rondelle pour vis d'assemblage

## DE EXPRESS BUKS "HERSTAL"

De BROWNING Express buks "HERSTAL" die u zich zo juist heeft aangeschaft, is een uitstekend wapen voor het houden van drijfjachten op groot wild; deze buks is zorgvuldig door onze meesterwapenmakers uit Herstal gefabriceerd.

Dank zij dit opmerkeljk uitgebalanceerde en buitengewoon goed hanteerbare wapen dat makkelijk geschouderd wordt en een perfekte val heeft, kunt u onmiddellijk schieten. Geen enkel ander wapen verdient zo goed zijn kwalificatie: EXPRESS.

De lopen zijn met DELCOUR buizen samengebouwd, uitgevoerd in hetzelfde staal als dat voor de grote produkties voor militaire doeleinden van FN gebruikt wordt, zoals de FAL en de GP.

Na op 3770 bar voor de 8x57 JRS en op 3900 bar voor de 9,3x74R te zijn getest, worden de precisie en de convergentie van het wapen die aan strenge criteria beantwoorden, tevens door de Proefbank te Luik gegarandeerd.

Uw HERSTAL biedt bovendien alle kenmerken die eigen aan de BROWNING wapens zijn zoals verzorgde afwerkingen, een grote veiligheid bij het gebruik en een betrouwbaarheid en een stevigheid die tegen de tand des tijds bestand zijn. Maar in de allereerste plaats is dit wapen bestemd voor de oordeelkundige jager die u bent. Om u het maximum aan diensten te bieden, vraagt het volgens de voorwaarden gebruikt te worden waarvoor het werd ontworpen en ontwikkeld.

### **TECHNISCHE SPECIFIKATIES**

LOPEN	Kaliber	8x57JRS	9,3x74R
	Lengte	600 mm	
	Aantal trekken	4	
	Draad (rechts)	360	mm
	Band vastschroeven met geïntegreerde montage van een ric		
	Korrel	dwars met ve	rgulde korrel
KOLF	Туре	Pist	ool
	Lengte	370 mm	
	Helling aan de neus	40 mm	
	Helling aan de hiel	62 mm	
	Avantage	4 mm	
	Kolfplaat	WEGU 13 mm met inzetstuk	
HANDBESCHERMER	Туре	Tulpvormig	
TOTAAL GEWICHT		3,400 kg	
LENGTE		1045	mm
AFWERKINGEN	lopen	gebro	onsd
	bascule	gehard g	rijze tint
	hout	gepolijst-geolied	
	quadrillering	draad 1 mm	

Deze technische specificaties worden bij wijze van aanduiding gegeven. Wij behouden ons het recht voor deze opleder ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen.

Deze technische handleiding waarvan wij u aanbevelen haar voor alles aandachtig te lezen, streeft emaar u kennis te doen maken met uw nieuwe wapen en u allertei inlichtingen te verstrekken met betrekking tot de eenvoudige maar onmisbare onderhoudsoperaties waarmee u ten volle van uw buks tijdens talrijke jaren zult kunnen genieten.

Italiano 24 - 28

Español 29 - 33

## NUMMERING EN IDENTIFIKATIEMERKEN

Het serienummer staat onder de sluitsleutel en op de linkerkant van het blok "Loophaken" ingeslagen.

Het kaliber staat op de rechterkant van de lopen aangegeven.

De testmerken staan op de lopen en in de bodem van de bascule.

#### TREKKERMECHANISME

Het trekkermechanisme van uw Express buks is van het type met traagheid: de energie van de door het afvuren van het eerste schot vercorzaakte terugstoot, maakt het tweede schot onmiddellijk beschikbaar. Het mechanisme wordt door één enkele trekker gestuurd. Met de veiligheidsnok op de top van de basculestaart kan het wapen op veilig worden gezet en kan de onderste of bovenste loop voor het afvuren van het eerste schot gekozen worden.

## COMBINATIE VEILIGHEID - KEUZE VAN DE LOPEN

De buks staat op veilig wanneer de veiligheidsnok in de achterste stand (naar de kolf toe) staat waarbij een "S" op de basculestaart tevoorschijn komt (Fig. 1). De veiligheid werkt doordat de stuurstang van de tongen die met de trekker verbonden is, van de tongen wordt ontkoppeld.

De stand van de nok links waarbij een "Q" of rechts waarbij een "U" tevoorschijn komt, beïnvloedt niet het op veilig zetten. Dit geeft slechts aan dat door deze nok naar voren te drukken, de

bovenste loop (Over) (Fig. 2) of de onderste loop (Under) (Fig. 3) wordt gekozen voor het afvuren van het eerste schot.

Om een zo goed mogelijke standbepaling na het afvuren van het eerste schot te houden, raden wij u aan eerst de onderste loop te gebruiken (nok naar rechts, Fig. 3).

Het wapen steeds op veilig houden, behalve wanneer u gaat schieten.

## **AUTOMATISCHE EJECTOREN**

De haanejectoren van uw Express buks zijn volautomatisch; de ontstoken huls of hulzen worden aan het eind van zijn opening uit het wapen geworpen terwijl de scherpe patroon of patronen alleen worden uitgetrokken om hun verwijdering makkelijker te maken.

#### SLUITSLEUTEL

De sluitsleutel werkt in op de grendel die zeer nauwkeurig op de loophaken is afgesteld. Er is een vergrendelingsreserve voorzien die een perfekte vergrendeling van de lopen gedurende talrijke jaren verzekert.

U moet dus niet verbaasd staan te kijken wanneer de sluitsleutel niet in de as van de lopen ligt. Het heeft dus geen enkele zin met de duim de vergrendeling van het wapen te beklemtonen.

U kunt dus beter de sluitsleutel uit zichzelf naar zijn plaats laten terugkomen. Bovendien is de sleutel voorzien van een ontgassingsschroef waarmee de druk kan worden afgevoerd wanneer een slaghoedje is geperforeerd.

De hoek die de sluitsleutel met de lopen maakt,

is normaal en geeft aan dat er een vergrende lingsreserve is.

## SAMENBOUW

 a. Het is volstrekt noodzakelijk alle metaler oppervlakken van het wapen te ontdoen var de anti-roestprodukten die in de fabriek zijn aangebracht.

De kern van de lopen en de binnenkant van de bascule moeten met speciale zorg worder gereinigd.

De Légia Spray zal u deze operatie makkelijker maken.

 b. Alvorens de buks samen te bouwen, moet u nagaan of de kamers leeg zijn.

Na een zorgvuldig reinigen van de buitenste metalen delen, brengt u een of twee druppeltjes olie op de voorste en zijvlakken van de scharnierhaak aan alsmede op de zijvlakken van de grote haak aan en 3 druppels op het voorhout (Fig. 4). Een teveel aan olie is niet alleen overbodig maar kan ook nadelig zijn.

De voorhouthefboom ontgrendelen en de handbeschermer naar voren laten lopen (Fig. 5).

- c. Om de lopen in de bascule te plaatsen, met uw rechterhand de kolf bij het handvat vastgrijpen en de kolf onder uw rechterarm klemmen. Met uw rechterduim opent u de sluitsleutel. Met uw linkerhand, grijpt u de lopen vast en voert u de scharnier van de kleine loophaak in de as van de bascule in (Fig. 6).
- d. Terwijl u het scharnier tegen zijn as houdt om de uitlijning bascule-lopen in stand te houden,

laat u de lopen zwenken om het geweer te s u ten (Fig. 7); de sluitsleute losiaten.

■ De handbeschermer naar achter terugtrekken zodat het voorhout in aanraking met de bascule komt waarbij u erop moet letten dat de stuurpen goed in de met het oog hierop voorziene groef valt (Fig 8). De voorhouthefboom vergrende en waarbij u moet nagaan of zijn vergrendeling volledig s. De grendel moet enkele millimeters naar voren lopen door een stevige drukbeweging met de duim in de geribde zone (Fig. 9).

## Opgelet!

Tijdens het samenbouwen, moet u voorzichtig met de buks omgaan, zonder deze te forceren indien de lopen niet goed in de bascule zijn ingevoegd of indien de uitlijning onjuist is, kan door het forceren een beschadig ng van de draagwakken en de regelingen veroorzaakt worden.

### **REGELING VAN DE LOPEN**

De Browning Express buks HERSTAL is voorzen van een regelblokje dat tussen de mondingen van de lopen afgeste dien met tin vastgesoldeerd is. De verplaatsing van dit blokje wijzigt de convergentie van de lopen.

De regeling is een uiterst nauwkeurige operatie en is aan elk wapen aangepast volgens zijn aan het schieten eigen gedrag. Deze regeling wordt door vakmensen uitgevoerd onder omstandigheden welke zeer dicht die benaderen welke men bij de jacht ontmoet en volgens uitzonderiijk strenge normen. Behoudens tegenbeding van uw kant bij de beste ing, werd uw buks geregeld op 80 m  $\,$ 

#### **RICHTKIJKER**

De buks HERSTAL werd zodanig ontworpen en ontwikkeld dat de montage van een richtkijker voor de drifjacht een eenvoudige handeling is geworden. Daar door het monteren van een richtkijker het zwaartepunt van het wapen wordt gewijz gd, moet de convergentie van de lopen opnieuw worden geregeld.

#### LADEN EN SCHIETEN

Alvorens de eerste patroon van de dag af te schieten, moet de kern van de lopen volkomen droog zijn. Een stuk flanel door de lopen halen alvorens op jacht te gaan

Voor het aden van de buks, deze op veilig zetten en een patroon in eike kamer doen. Daar de eerste patroon bij voorkeur door de onderste loop moet worden afgevuurd, moet de ve gheidsnok zich rechts bevinden ("U" is zichtbaar). Siechts in het - zeer ze den voorkomend - geval van een eventueel ketsen van het eerste schot moet de nok naar achter worden gedrukt en vervolgens naar voren om het eerste schot te kunnen afvuren.

#### **UITEENNEMEN**

a. Na gekontroleerd te hebben dat er geen enkele patroon meer in de kamers is achtergebleven de buks weer sit ten. De handbeschermer naar voren toe vrijzetten na eerst de voorhoutgrendel te hebben ontgrendeld. U

- moet nagaan of de stuurpen zijn lager heeft verlaten
- b. Terwijl u de koif onder uw arm vastgeklemd houdt, het wapen openen en voorzichtig de open van de bascule losmaken. Verder voert de stuurpen weer in de kleine haak van de loop in en vergrende tij het voorhout om een beschadig ng van de handbeschermer te vermijden.
- c De sluitsieutel kan eventueel weer worden losgelaten door de spanhefboom die zich in de uitsparing van de bascule bevindt naar beneden te doen

Indien nodig, kan het voorhout van de iopen worden losgemaakt door de nokschroef los te schroeven en deze schroef te verwijderen. U kunt ermee volstaan voorzichtig de handbeschermer naar voren te laten gijden en het voorhout van de lopen te verwijderen

## Niet verder gaan met het uiteennemen van uw buks !

J moet zich beperken tot de verwijdering van de lopen en, eventueel, van het voorhout; dit is voldoende voor een normaal onderhoud. Elke verdere demontage moet aan een deskundig wapenhanderaar worden toevertrouwd

#### **ONDERHOUD**

Met het oog op het onderhoud van uw geweer, kunnen jij niet vordoende aanbevelen slechts een goede, dunne wapeno e te gebruiken. Sommige oriesoorten met driedubbele werking reinigen, smeren en beschermen zoals Légia Spray en enkele andere goede merken Nederlands 9 - 13 English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 28 Español 29 33

S'icone, lanoline vetten en oliën voor machines, enz., mogen volstrekt niet worden gebruikt.

## Loop

Légia Spray in de loop zelf verstuiven en het produkt enkele minuten lang laten inwerken. Door de kamer een stok, voorzien van een wisser en vervolgens een stuk flanel door de loop halen. Ter hoogte van de aanslukting tussen kamer en oop eventueel extra zorg besteden. Wanneer de kern goed schoon is, een flanellen doek dat lichtjes met olie is doordrenkt, nogmaals door de loop halen om de binnenkant tot de volgende jachtpart jite beschermen.

## Buitenvlakken

Het produkt op de buitendelen van het wapen verstuiven en het teveel ervan met een zachte en droge doek afgeven

## Vrijfvlakken

Deze moeten steeds volkomen rein zijn en met een dun laag,e olie bedekt

Af en toe een druppel olie op ledere kant van de kamervlakken van de lopen en op de scharnieras van de bascule aanbrengen. Niet teveel olie in de bascule doen daar anders het risiko wordt gelopen dat het hout sponsachtig wordt.

#### Hout

Het hout heeft de neiging het vocht uit de lucht op de slorpen, speciaal bij regenachtig weer. Om schadelijke Vervormingen van het hout te voorkomen, dient het buk op een droge en verluchte plaats te worden opgeborgd, ver verwijderd van sterke warmtebronnen. Het hout zal dan geleidelijk aan het opgenomen vocht verliezen zonder te gaan vervormen of scheuren

Met een beetje Légia Spray of een goede meubelwas van tijd tot tijd wordt het hout gevoed terwijl zijn mooie aspekt gehandhaafd bijft.

#### **OPBERGEN**

Als principe moet U aanhouden uw wapens en munities afzonderlijk op te bergen, buiten het bereik van kinderen

Plaats uw buks op een droge en enigszins verluchte plaats ver van sterke warmtebronnen, zodat het hout het vocht verliest dat het eventueel opgenomen heeft, zonder te vervormen of te barsten

Het wapen mag slechts in een foedraal opgeborgen worden wanneer beide volkomen vochtvrij zijn. De veren zijn voorzien om onder spanning te kunnen blijven, zonder dat ze hun kracht verliezen, zelfs tijdens een periode van langere duur, het is dus niet nodig de ontstekings- en ejectorhanen te ontspannen.

Munities worden Ideaal opgeborgen op een temperatuur van 21°C en in een niet al te droge omgeving (ca 60% vochtigheidsgraad)

## WAARBORG

Uw Express buks wordt gewaarborgd luidens de voorwaarden en onder de voorbehouden zoals deze in de bij het wapen geleverde waarborgverklaring vermeld staan.

leder wapen dat ons teruggezonden wordt en

waarvoor een herstel gevraagd wordt krachtens de waarborg, moet vergezeld gaan van het door de wapenhandelaar ingevuld «klant» biad



Français	Nederlands	English	Deutsch	Italiano	Español
4 - 8	9 - 13	14 - 18	19 - 23	24 - 28	29 - 33

## **ONDERDELEN**

Voor iedere bestelling van wisserstukken, gelieve serienummer, kaliber, model en type buks te verme den

\*: wordt met als wisselstuk geleverd

- Loop \*
- Korrel
- Voetplaatie korrel
- Schroef bevestiging Voorste schroef
- Schroef 48
- Achterste schroef
- Voetpiaatje vizier
- Vizier
- Zwenkmontage
- Linkerejector
- Recntere ector
- Linkerschultie
- 10 Rechterschulfje
- 11-12 Stopstift schuiftes
- Stuurpen van de spanhefboom 13
- 14 Stift van de pen
- 15 Voorhout
- Hefboom van de voorhoutgrender 16
- 17 As van de hefboom van de voorhoutgrende
- 18 Voorhoutgrende
- Veer van de voorhoutgrendel 19
- Stopstift van de voorhoutgrendel 20
- Linkerejectorhaan
- Rechterejectorhaan
- As van de electorhanen
- 24-25 Veer electorhaan
- 26-27 Haanveergeleider

- 28-29 Ejectorhaanblokje
- Veer ejectorhaanblokje (2x) 30
- 32 As ejectorhaanblokje (2x)
- 34 Bevestigingsklamp voorhout
- 35 Klampschroet
- 36 Keerklink voorhout
- 37 Bevestigingsschroef klink
- 38 Voorhout
- Bascule\* 39
- 40 Schamieras.
- Dwarsstuk bascule 41
- 42 Schroef dwarsstuk bascule (2x)
- 43 Spleetschroef (2x)
- 44 Stuurstang linkerejectorhaanblokje
- 45 Stuurstang rechterejectorhaanblokje
- 46 Spanhefboom ontstekingshanen
- As van de spanhefboom 47
- 48 Linkerhaan
- 49 Rechterhaan
- 50 Haanas
- 51-52 Haanveer
- 53-54 Veergeleider haan
- 55 Bovenste slaggen
- Onderste slagpen 56
- 57 Slagpenveer
- 58-59 Stopstift van de slagpennen
- Loopgrendel 60
- 61 Sluitsleutel
- 62 Sleutelvoet
- 63 Schroef-as van de sleutelvoet
- 64 Sleutelveer
- Steutelveerkop 65
- Schroef sleutelveerkop 66
- 67 Linkerhaanblokje

- 68 Rechterhaanblokie
- 69-70 Haanblokjeveer
- 71 As van de haanbiokies
- Veiligheidsnok 72
- Veer veiligheidsnok 74
- Klink veil gheidsnok 76
- Trekker 79
- 80 Trekkeras
- 81 Trekkerveer
- Voet stelblokie 82
- As stelblokie 83
- 84 Pennetje stelblokje
- Veer stelblokie 85
- 86 Stelblok, e haanblokjes
- 89 Gew-cht.
- 91 Veer nok gewicht
- 92 Gewichtnok
- 93 Voorste schroef trekkerbeuge-
- 94 Achterste schroef trekkerbeugel
- 95 Trekkerbeugel 96
- Inzetstuk voor trekkerbeugeischroef (2x) 97 Blokkeerschroef voor
- trekkerbeuge schroef (2x)
- 98 Ko.f
- Kolfplaat 99
- Schroef kolfplaat (2x) 100
- Samenbouwschroef 102
- 103 Grower ring voor samenbouwschroef
- 104 Onderlegplaatje voor samenbouwschroef

Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33

## THE BROWNING EXPRESS HERSTAL RIFLE

The Browning EXPRESS HERSTAL Rifle which you have just bought is an excellent gun for Battue shooting of big game and manufactured with care by our master gunsmiths located in Herstal

In addition to its specific qualities as a Battue rifle, where balance, instinctive shouldering and perfect swinging down are specially noteworthy and allows you to be immediately ready for shooting. No other rille deserves better the qualfying word EXPRESS The barrels are mounted with tubes provided by DELCOUR and are manufactured from the same steel as that used for the large military productions in FN such as LAR rifle and HP pistol. After having been tested at 3,770 bars for 8x57 JRS type and 3,900 bars for the 9 3x74R type, the accuracy and convergence of the rifle meet severe requirements and are also quaranteed by the Testing Bench in Liege Your Express Herstai rif e has also all the characteristics which distinguish Browning guns: polished finishing, great user safety, reliability and strength for life-long service. This highly specialised rifle is primarily intended for the experienced hunter. To give its best, it needs to be used under the conditions for which it was designed

## **TECHNICAL DATA**

BARRELS	Calibre	8 X 57JRS	93 x 74R		
	Length	600 mm			
	Rifting grooves	4			
	Pitch and twist	360 mm (right-hand)			
	Rib	to be screwed - with integrated	telescopic sight assembly		
	Foresight	transversa	gold bead		
STOCK	Туре	Pisto (	grip		
	Length	370 m	ım		
	Drop at comb	40 m	m		
	Drop at heel	62 m	m		
	Cast-off	4 mr	n		
	Butt plate	WEGU 13 mm	with insert		
FORE-END	Туре	slim, lip	ped		
TOTAL WEIGH		3 400	кд		
LENGTH		1,045	mm		
FINISHING	Barrels	blue	d		
	Action frame	hardened/	greyed		
	Wood	oil-polis	shed		
	Chequering (pitch)	1 mr	Th		

The presen technical specifications are given for indication purposes only. We reserve the right to make amendments at any time without prior notice

The present leaflet, which we advise to read before handling or firing your rifle, has a twofold purpose: to allow you to get to know your new rifle and to teach you the simple but necessary maintenance operations which will enable you to enjoy shooting with this rifle for a very long period of time

## **IDENTIFICATION MARKS**

Senal number: under the top lever and on the left side of the barrels hooks

Caribre: on the right side of the barrels

Proof marks: on the barrels and at the bottom of the action frame

## TRIGGER MECHANISM

The trigger mechanism on your Express rifle is of the mertia type: it is the recoil energy from the firing of the first shot which makes the second immediately available. The mechanism is controlled by a single trigger. The safety catch on the top of the action frame tangle enables you to set the rifle to safe and to select the upper or lower barrel for your first shot.

## COMBINED SAFETY AND BARREL SELECTOR

The rifle is on safe when the catch has been moved to the rear (= towards the stock when the letter "S" appears on the action frame tang (Fig.1). The safety acts by disconnecting the sear control rods connected to the trigger. The positioning of the safety catch to the left or right so that the letters "O" or "U" appear respectively, will have no effect on setting the rifle to safe These letters simply indicate that, when pushing the catch forward, the upper barrel (Over) (Fig 2) or lower barrel (Under) (Fig 3) will be selected to fire the first shot. In order to keep the best aiming after firing the first shot, it is recommended to select the lower barrel first (safety catch to the right, Fig 3).

Always keep the rifle on safe, except when about to fire

## **AUTOMATIC EJECTORS**

The hammer ejectors of your Express rifle are completely automatic the spent case or cases will be ejected from the gun when this is opened, whilst an unfired cartridge will simply be extracted to facilitate its removal

#### TOP LEVER

The top lever acts on the locking bolt which is adjusted to the barrel hooks. A locking reserve is built into the bolt, so that perfect barrel focking can be achieved over a long period of time. Do not be surprised if the top lever is not aligned with the barrels. For this reason, it is not necessary to confirm the locking of the gun with your thumb; allow the top lever to return of its own accord. Moreover, the top lever is provided with a degassing screw that permit to evacuate in case of perforation of the percussion cap. The barrels axis is normal and indicates that there is some locking reserve still available

## **ASSEMBLY**

a. It is absolutely essential to remove all the rifle metal surfaces of the anti-corrosion product applied in the factory. Give particular care to the cleaning of the barrel bores and the inside of the action frame.

Légia Spray will ease this operation.

b. Before assembling the rifle, check that the

chambers are empty.

After having cleaned thoroughly the external metallic parts, apply one or two drops of oil on the front lateral sides of the hinge hook, the lateral sides of the big hook and also apply three drops on the fore-end iron (Fig 4). Any excess of oil will not only be unnecessary but also be unsuitable. Unlock the fore-end iron and push the fore-end to the front (Fig 5).

- c. To fit the barrels into the action frame, seize the stock grip in the right hand and hold it under your right arm. Open the top lever with the right thumb. Using your left hand grasp the barrels and fit the barrel hinge block home into the action frame hinge pin (Fig.6).
- Holding the hinge block hard against the hinge pin so as to maintain proper alignment, rotate the barrels to close the rifle (Fig.7) and release the top lever
- Withdraw fore-end in order that the fore-end iron enters in contact with the act on frame Make sure that the dog catch is back up flat into its recess (Fig 8). Close the fore-end iron locking lever, not omitting to ensure its complete closure by pressing the knurled part of the lever with your thumb the locking lever should then move forward a few millimetres (Fig 9)

#### Warning!

During assembly, handle the rifle gently without forcing at any time. If the barrels are not properly engaged into the action frame or if alignment is incorrect, forcing will only damage the bearing surfaces and spoil the adjustments.

## **BARREL ADJUSTMENT**

The Browning EXPRESS HEASTAL rifle is fitted with an adjustment wedge between the barre muzzles, this is adjusted and soft-soldered in position. Wedge movement will alter the convergence of the barrels. Adjustment is a tricky operation to each individual rifle according to its behaviour when fired. It is carried out by professionals under conditions very close to those encountered when hunting and according to very strict standards. Unless otherwise specified when you ordered the rifle the two barrels are zeroed to 80 m.

#### TELESCOPIC SIGHT

The Express Herstal rifle is designed to facilitate the mounting of the telescopic sight for Battue shooting. As the scope will alter the rifle cast, further adjustment of the convergence of the barrels will be necessary.

## LOADING AND FIRING

Before firing the first cartridge of the day, the barrel bores should be perfectly dry. Pull a flannelette through the barre's before going out for shooting. To load the rifle, set it to safe and insert a cartridge into each chamber. Because the first round must a ways be fired from the lower barrel the safety catch should be pushed to the right (so that the "U" appears).

It will only be in the - very rare - case of a first shot misfiring that it will be necessary to pull the safety catch back and then forwards again to be able to fire the second round

#### STRIPPING

- a. After you have made sure that no cartridge remains in the chambers, close their fle. Unlock the fore-end locking lever and move the fore-end forwards. Make sure the dog catch is out of its recess.
- b. Holding the stock firmly under your arm, open the rife and carefully disengage the barrels from the action frame. On the other hand reinstall the dog catch into the barrel hook and lock the fore-end iron to avoid damaging the fore-end.
- c The top lever can possibly be released by lowering the cocking lever located in the recess of the action frame

finecessary, the fore-end iron can be separated from the two barrels by unscrewing the fore-end retaining plate screw and removing this plate. Next, side the fore-end carefully forwards and withdraw the fore-end ron from the barre's

## Do not strip your rifle any further!

Limit your stripping operations to the removal of the barrels and possibly of the fore-end. This is quite enough for normal maintenance

Any further stripping must be performed by a qual fied gunsmith

### SERVICING

For looking after your gun, we cannot lay enough stress on the importance of using only a good, fine gun oil. Some triple action oils will clean lubricate and protect the gun, Legia Spray is such oil amongst a few other good makes

Silicone, and he, machine greases and ois etc., should be avoided

## Barrel

Spray some Legia Spray in the barrel bores and allow the product to act for some minutes. From the chamber, push a cleaning red with a brush through the barrels, followed by a flannelette. It may be necessary to clean a second time around the chamber to barrel joint area. When the pore is completely clean, push a flannelette through it which has been lightly oiled. This will protect the bore until the next time you use your gun.

#### External surfaces

Spray the product over the external parts of the gun and wipe off excess o'l with a solt, dry cloth.

## Friction surfaces

These must always be perfectly clean an coated with a light film of oil

From time to time, a drop of oil should be applied to each side of the parrels breech faces and on the action frame's hinge pin. Do no apply too much o'l on the action frame so as to avoid making the wood spongy

## Wood

The wood has tendancy to absorb moisture, particularly in wet weather. In order to avoid harmfuld storsion, the gun should be stored in a clean and ventilated place, far from any sources of strong heat. In this way, the wood will progressively use the moisture it has absorbed without

distorsion or cracks. A little Legia Spray or good furniture cream applied from time to time will feed the wood and allow it to retain its handsome appearance.

#### **STORAGE**

Get into the habit of storing your rifte and its ammunition in different places, both of which should be out of reach of children.

Your rifle should be kept in a dry and moderately a ryip ace laway from any strong source of heat so that the wood will loose any moisture absorbed without distorsion or cracking. The rifle should no be put in its case before both gun and case are thoroughly dry.

The springs are designed to remain compressed, even for long periods of time, without loosing their force, There is therefore no need to uncock the percussion and ejection hammers.

So far as the ammunition is concerned, ideal storage conditions consist of a temperature of 21 °C and not too dry an atmosphere (60% humidity)

#### GUARANTEE

Your Express rifle is guaranteed according to the terms and conditions indicated in the Guarantee Certificate provided with the gun

Any gun which is returned to us for repair under guarantee must be accompanied by the «customer» stub card filled in by the retailing gunsmith



## COMPONENT PARTS

When ordering replacement parts, please give the model and type of the rifle its senal number and callbre

\*: Not available as a replacement part

Barrel

Fore sight

Foresight flange Attachment screw

Front screw

48 Intermediate screw

4C Rear screw

Backsight flange 5

Б Backsight Scope pivot

Left ejector

Right elector

Left slide 10 Right slide

11-12 Slide stop pins (2x) 13

Cooking lever push rod

14 Push rod oin 15 Fore-end iron

16 Fore-end boit lever

Fore-end bolt lever pin 17

18 Fore-end bolt

19 Fore-end bolt spring

Fore-end bolt stop pin 20

21 Left ejector hammer

22 Right ejector hammer

23 Ejector hammer pin' 24-25 Ejector hammer Springs

26-27 Ejector hammer spring stubs

28-29 Elector sears

30 Ejector sear springs (2x) Ejector sear pins (2x) 32

Fore-end wood retaining clamp 34

Retaining clamp screw 35

Fore-end iron retaining plate 36

37 Retaining plate screw

38 Fore-end wood 39 Action frame\*

40 Hinge pin

41 Action frame spacer

42 Action frame spacer screws (2x)

43 Vent screws (2x)

44 Left ejection sear push rod 45 Right ejection sear push rod

Percussion hammer cocking lever 46

47 Cocking lever pin

48 Left percussion hammer

Right percussion hammer 49 Percussion hammer pin 50

51-52 Percussion hammer springs

53-54 Percussion hammer spring guides

55 Upper firing pin 56 Lower firing pin 57 Firing pin spring

58-59 Firing pin stop pins

60 Barrel bolt 61

Top lever 62 Top lever base plate

63 Base plate pivot screw

64 Top lever spring

65 Top lever spring stub 66

Top lever spring stub screw

Left percussion sear 67

68 Right percussion sear 69-70 Percussion sear spring Percussion sear pin

Safety catch thumb piece 72

74 Safety catch thumb piece spring

76 Safety catch thumb piece plate 79

Trigger 80

Triager pin 81 Trigger spring

82 Connecting rod stub

83 Connecting rod pin

84 Connecting rod support pin

Connecting rod spring

Percussion sear connecting rod 86 89

Tumbler

91 Tumbler push rod spring 11

Tumbier push rod

93 Front trigger guard screw 94 Rear trigger guard screw

95 Trigger guard

Trigger guard screw bushing (2x) 96 97

Trigger guard screw locking screw (2x)

98 Stock 99 Butt plate

100

Butt plate screw (2x) 102 Assembly screw

103

Assembly.screw lock-washer 104

Assembly screw washer

## DIE BOCKDOPPEL BÜCHSE EXPRESS "HERSTAL"

Diese Bockdoppelbüchse Express BROWNING "HERSTAL" ist eine Waffe, die von unseren Herstaler Büchsenmachermeistern mit viel Sorgfalt hergestellt wurde und sich ausgezeichnet für die Treibjagd von Großwild eignet.

Es ist eine bemerkenswert gut ausgeglichene und äußerst handliche Waffe, die einen bequemen Anschlag hat, so daß der Schütze sofort schußbereit ist. Keine andere Waffe verdient wie diese die Bezeichnung EXPRESS.

Die Läufe sind mit DELCOUR-Rohren mont ert die aus demselben Stahl bestehen wie die großen militärischen Produkte der FN wie FAL und GP Die 8x57JRS wurde bei 3770 bar erprobt und die 9,3x74R bei 3900 bar; außerdem werden Präzision und Konvergenz der Waffe, die strengen Kriterien genügen, ebenfals vom Lütticher Prüfstand garantiert.

Daruber hinaus hat die HERSTAL alle Merkmale der BROWNING Waffen, wie sorgfältiges Finish große Sicherheit bei der Benutzung, jahrelange Zuverlässigkeit und Robustheit Diese Waffe ist vor allem für den erfahrenen Jäger bestimmt. Um ihren Zweck ganz zu erfüllen, muß sie unter den Bedingungen benutzt werden, für die sie geschaffen wurde

## **TECHNISCHE DATEN**

LÄUFE	Kaliber	8x57JRS	9,3x74R	
	Länge	600 mm		
	Anzahl der Züge	4		
	Drall (n. rechts)	360 mm		
	Schiene	aufzuschrauben m.integro	erter Zieifernrohimontage	
	Kom	querliegend mit vergoldeter Perle		
SCHAFT	Тур	Pistole	engriff	
	Länge	370	370 mm	
	Senkung Schaftnase	40 mm		
	Senkung Schaftkappe	62 mm		
	Schränkung	4 mm		
	Schaftkappe	WEGU 13 mm mit Einsatz		
VORDERSCHAFT	Тур	mit Lippe		
GESAMTGEWICHT		3,400кд		
LÄNGE		045 mm		
FINISH	Lāufe	brūn₀ert		
	Basküle	gegraut		
	Holz	ölgeschliffen		
	Fischhaut	Musterabstand 1mm		

Diese technischen Spezifikationen sind unverbindlich Wir behalten uns das Recht vor sie jederzeit ohne vorhergehende Benachrichtigung ändern

Die vorliegende Bedienungsanleitung, deren Lektüre dem Benutzer mit Nachdruck empfohlen wird, soll ihn mit der gerade erworbenen Waffe vertraut machen und ihm die einfachen, aber unerläßlichen Pflegevorschriften erfäutern, dank deren er viele Jahre lang Freude an seiner Buchse haben wird.

## NUMERIERUNG UND IDENTIFIZIERUNGSMARKEN

Seriennummer, unter dem Verschlußhebel und auf der linken Seite des Blocks "Laufhaken" Kaiber auf der rechten Flanke der Läufe Beschuß; auf den Läufen und am Boden der Basküle angegeben,

## **ABZUGSSYSTEM**

Das Abzugssystem der Bockdoppelbüchse Express funktioniert nach dem Rückstoßprinziptaufgrund der Rückstoßenergie des ersten Schusses ist der zweite sofort bereit. Der Mechanismus wird von einem Einabzug gesteuert. Mit dem Sicherungsschieber oben auf dem Baskulenende wird die Waffe gesichert und der untere bzw. obere Lauf für den ersten Schußgewählt.

## KOMBINATION SICHERUNG -LAUFWAHL

Die Büchse ist gesichert, wenn der Sicherungsschieber in der hinteren Position ist (zum Schaft hin) und ein "S" auf dem Baskülenende sichtbar ist (Abb. 1). Die Sicherung wirkt so, daß die Abzugsstange, die mit dem Abzug verbunden ist, von den Abzugsstöllen weggezogen wird.

Die Stellung des Schiebers - links: Anzeige "O" oder rechts Anzeige "U" - hat keinen Einfluß auf die Sicherung Diese Zeichen geben nur an, daß beim Vorschieben des Schiebers der obere Lauf (Over) (Abb. 2) bzw. der untere Lauf (Under) (Abb. 3) für den ersten Schuß gewählt wird.

Um nach der Abgabe des ersten Schusses die bestmögliche Richtung be zubehalten, wird empfohlen, zuerst den unteren Lauf zu wählen (Schleber nach rechts, Abb. 3)

Die Waffe sollte bis zum Augenblick der Schußabgabe immer gesichert bie ben

#### **AUTOMATISCHE AUSWERFER**

Die Ejektoren der Bockdoppelbüchse Express sind vohautomatisch: die leeren Hülsen werden beim völligen Öffnen aus der Waffe geworfen, während die schaffen Patronen nur herausgezogen werden, um ihre Entfernung zu erleichtern

#### VERSCHLUSSHEBEL

Der Verschlußhebe wirkt auf d.e Verriegelung, die mit großer Präzision an die Laufnaken angepaßt ist. Es wurde eine Verriegelungsreserve vorgesehen, so daß eine perfekte Verriegelung der Läufe viele Jahre lang garantiert ist

Der Schütze sollte deshaib nicht überrascht sein, wenn der Verschlußhebe nicht in der Achse der Läufe liegt. Es ist also nicht nötig, die Verriegelung der Waffe mit dem Daumen zu begleiten, sondern der Verschlußhebe soll von alle ne einrasten Außerdem hat dieser Hebel eine Schraube zur Gasabgabe die im Falle einer Perfor erung des Zündhütchens den Druckabgang erlaubt

Der Winker, den der Verschlußheber mit den Läufen bildet, ist norma und bedeutet, daß die Vernegelung eine Reserve hat

## MONTAGE

- a Alle Metalltere der Waffe mussen unbedingt von den Korrosionsschutzmitteln gereinigt werden, die im Werk aufgetragen wurden. Die Seele der Läufe und das Innere der Basküle ganz besonders sorgfältig reinigen, Légia-Spray erleichtert diese Arbeiten.
- b Vor der Montage der Büchse nachprüfen, daß die Patronenlager leer sind.

Nach sorgfältiger Reinigung der Metar-Außenteile werden ein oder zwei Tropfen Öl auf die Vorder- und Seitenflächen des Scharniernakens, die Seitenflächen des großen Hakens und drei Tropfen auf den Eisenvorderschaft aufgetragen (Abb. 4). Zuviel Ölist nicht nur unnötig sondern schädlich.

Den Hebel des Eisenvorderschaftes entriegeln und den Holzvorderschaft vorrücken "assen (Abb 5)

- c Zum Einlegen der Läufe in die Basküle den Schaft mit der rechten Hand am Griffstuck packen und unter dem rechten Arm festkiemmen. Den Verschlußhebe mit dem rechten Daumen öffnen. Die Läufe mit der inken Hand packen und das Scharnler des kleinen Hakens in die Achse der Basküle einführen (Abb. 6)
- d Das Scharnier gegen seine Achse halten, damit die Ausrichtung Baskule-Läufe beibehalten wird, dann die Läufe drehen, um die Büchse zu schließen (Abb. 7), und den Verschlußhebel loslassen
- e Den Holzvorderschaft so nach hinten ziehen, daß der Eisenvorderschaft die Baskule

berührt, dabei darauf achten, daß die Knagge in der dafür vorgesehenen Rille gut eingerastet ist (Abb. 8). Den Hebei des Eisenvorderschaftes wieder verschließen, sich vergewissern, daß er völlig verschlossen ist. Der Riege, des Eisenvorderschaftes muß dann durch starken Daumendruck auf dem gestreiften Teil um ein ge Millmeter vorrücken (Abb. 9)

## Achtung!

Die Büchse während der Montage mit großer Vorsicht man pulieren; jedes Forcieren vermeiden. Wenn die Läufe nicht mühelos in die Basküle eingeführt werden oder die Ausrichtung nicht präzise ist, kann ein Forcieren die Stützflächen und die Einsteilungen beschädigen.

## DAS EINSTELLEN DER LÄUFE

Die Bockdoppelbüchse Browning Express HER-STAL ist mit einem justierten Einsteil-Paßteil versehen, das zwischen den Laufmündungen ange ötet ist. Sein Verstellen verändert die Konvergenz der Läufe

Das Einstellen ist eine schwier ge Arbeit, die bei jeder Waffe entsprechend ihrem Schießverha ten anders ist. Es wird vom Fachmann nach äußerst strengen Normen und unter Bedingungen ausgeführt, die denjenigen bei der Jagd weitgehend entsprechen Wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anders angegeben, wird die Büchse auf 80m eingeschossen

#### ZIELFERNROHR

Die Bockdoppelbüchse HERSTAL wurde so ent worfen, daß das Montieren eines Zielfernrohrs

für die Treibjagd einfach ist. Da das Montieren eines Zielfernrohrs den Schwerpunkt der Waffe verändert, muß die Konvergenz der Läufe neu eingestellt werden.

#### **LADEN UND SCHUSS**

Vor dem Abschuß der ersten Patrone des Tages muß das Laufinnere völlig trocken sein. Vor einer Jagd sollten die Läufe mit einem Stück Flanell durchgeputzt werden

Zum Laden der Büchse soll sie gesichert werden, daraufhin in jedes der Patronenlager eine Patrone einführen. Da die erste Kugel besser durch den unteren Lauf abgefeuert wird, muß der Sicherungsschieber in der rechten Stellung sein (das "U" ist zu sehen).

Nur in dem sehr seltenen Fall, daß der erste Schuß ein Versager ist, muß der Schieber erst nach hinten und dann wieder nach vorne geschoben werden, damit der zweite Schuß abgegeben werden kann.

#### ZERLEGEN

- a. Nachprüfen, daß in keinem der Patronenlager eine Patrone zurückgebheben ist, daraufhin die Buchse wieder schließen. Den Hebel des Eisenvorderschaftes entriegeln und den Holzvorderschaft vorschieben. Nachprufen, daß die Bedienungsknagge aus ihrem Lager getreten ist.
- b. Den Schaft unter den Arm klemmen, die Buchse öffnen und die Läufe vorsichtig aus der Basküle herausnehmen. Die Bedienungsknagge wieder in den kleinen Laufhaken

- einfuhren und den Eisenvorderschaft vernegeln, um eine Beschädigung des Holzvorderschaftes zu vermeiden
- c Der Verschlußhebei kann eventuelt losge assen werden, indem man den in der Vertrefung der Basküle liegenden Spannhebel nach unten führt.

Falls notwendig kann der Eisenvorderschaft von den Läufen abgetrennt werden, ndem die Knaggenschraube abgeschraubt und die Knagge entfernt wird. Dann braucht man nur noch den Holzvorderschaft vorsichtig nach vorne gleiten zu lassen und den Eisenvorderschaft von den Läufen zu trennen

## Weiter sollte die Büchse vom Nichtfachmann nicht zerlegt werden!

Sich darauf beschränken, die Läufe und eventuell den Eisenvorderschaft abzunehmen das genügt für eine normale Pflege. Ein weiteres Zerlegen sollte dem kompetenten Fachmann überlassen werden

#### WARTUNG

Für die Wartung Ihre Waffe sollten Sie unter allen Umständen nur ein gutes Feinol für Waffen verwenden. Manche Öle mit dreifacher Wirkung, wie Legia Spray und ein ge andere guten Markenöle, reinigen, schmieren und schützen. Silikonöl, Lanolin, Fette und Öle für Maschinen, usw. sind zu vermeiden

#### Lauf

Legia Spray in das Innere des Laufs sprühen und einige Minuten einwirken assen. Von dem

Patronenlager aus einen Putzstock mit Laufwischer, und anschliessend mit Flaneiltuch in den Lauf schieben. Am Übergang zwischen Patronenlager und Lauf eventuell nachputzen. Wenn die Seele einwandfrei sauber ist nochmals ein leicht mit Öligetränktes Flaneiltuch einschieben, um das Innere des Laufs bis zu der nächsten Verwendung der Flinte zu schützen

#### Aussere Oberflächen

Das Produkt auf die äusseren Telle der Waffe aufsprühen und einen eventuellen Überschuss mit einem weichem, trockenen Tuch abwischen.

## Relbungsflächen

Die Relbungsfächen so en Immer vollständig sauber und mit einem Ölfilm überzogen sein Von Zeit zu Zeit muss ein Tropfen dauf beide Seiten der Basku enflächen der Läufe und auf die Scharnierachse der Basküle aufgebracht werden. Geben Sie nicht zuviel Öl in die Basküle, damit die Holzteile nicht schwammig werden.

#### Holz

Die Holzteile ne gen dazu Luftfeucht gkeit aufzunehmen, besonders bei Regenwetter. Um ärgerliche Verformungen zu vermeiden, sol ten Sie die Waffe an einer trockenen und gewifteten Stelle von starken Wärmequellen entfernt, aufbewahren. Die Holzteile geben dann die aufgenommene Feuchtigkeit allmänlich wieder ab, ohne sich zu verformen oder zu reissen.

Wenn Sie von Zeit zu Zeit ein wenig Legia Spray

oder ein gutes Möbelwachs auf die Holzteile aufbringen, werden diese ihr schönes Aussehen bewahren

#### **AUFBEWAHRUNG**

Waffen und Munitlon prinz piell getrennt und außer Reichweite von Kindern aufbewahren

Die Buchse wird am besten an einem trockenen und mäßig belüfteten Ort, fern von starken Wärmeque Ien aufbewahrt, so daß die Holzteile die eventuell aufgenommene Feuchtigkeit ohne Verformung oder Spaltenbildung wieder abgeden können.

Die Waffe sollte nur dann in einem Etu aufbewahrt werden, wenn sowohl Waffe wie Etul einwandfrei trocken sind

Die Federn können auch über rängere Zeit gespannt bleiben, ohne desharb ihre Spannkraft zu verlieren. Es ist daher nicht notwendig, die Schlagund Auswerferhähne zu entspannen

Die Munition wird am besten bei einer Temperatur von 21°C und in nicht zu trockener Atmosphäre (+ 60% Feucht gkeitsgehalt) aufbewahrt

#### **GARANTIE**

Die Bockdoppelbüchse wird unter den Bedingungen und Vorbehalten garantiet, die in der Waffe geleferten Garantiebeschein gung angegeben sind

Einer ins Werk eingesandten Waffe für die einer Reparatur unter Garantie beantragt wird, muß der vom Waffenhändeler ausgefü te Kundenabschnitt beil egen



## **EINZELTEILE**

Bei Bestellung von Ersatzteilen muß Seriennummer, Kaliber Modell und Typ der Buchse angegeben werden

- \* kann nicht als Ersatzteil geliefert werden
- Lauf
- 2 Kom
- Richtkomplatte
- 4 Befestigungschraube Vordere Schraube 4A
- 4B Schraube
- 40 Hintere Schraube
- Platte Kimme 5
- 6 Kimme
- Schwenkmontage 6A
- Auswerfer Links
- 8 Auswerfer rechts
- Zwischenstück für Auswerfer links 9
- Zwischenstück für Auswerfer rechts 10
- 11-12 Haltestift für Auswerfer
- Bedienungsknagge des Spannhebeis 13
- Stift für Knadde 14 E senvorderschaft 15
- 16 Hebel des Eisenvorderschaftsverschlusses
- 17 Achse des Hebels des
  - Eisenvorderschaftsverschlusses
- Fisenvorderschaftsverschluß 18
- 19 Fisenvorderschaftsverschli-ßfeder
- 20 Befest gungsstift für Eisenvorderschaftsverschluß
- Auswerferhahn inks
- Auswerferhahn rechts
- Achse der Auswerferhähne 23
- 24-25 Auswerferhahnfeder
- 26-27 Fuhrungsstift für Auswerfernahn Feder

- 28-29 Auslöser für Auswerferhahrt
- 30 Feder für Auslöser (2x)
- 32 Stift für Auslöser (2x)
- 34 Befestigungsstuck des Vorderschaftes
- 35 Schraube für Befestigungsstück
- 36 Halteplättchen für Eisenvorderschaft
- 37 Befestigungsschraube für Halteplättchen
- 38 Vorderschaft.
- Baskúle \* 39
- 40 Schamierachse
- 41 Querstück der Basküle
- 42 Querstückschraube (2x)
- 43 Gasentweichsungsschraube (2x)
- Auslosestange für Auswerferhahn finks 44
- 45 Auslösestange für Auswerferhahn rechts
- 46 Spannhebei für Schlaghahne
- Spannhebetachse 47
- Schlaghahn links 48
- Schlaghahn rechts 49
- Achse für Schlaghähne 50
- 51 52 Feder des Schraghahns
- 53-54 Führungsstift für Feder des Schlaghanns
- 55 oberer Schlagbolzen
- unterer Schlagbolzen 56 57
- Schlagbolzenfeder
- 58-59 Haltestift des Schlagboizens
- Verschlußriegel 60
- 61 Verschlußhebet
- 62 Verschlußhebeifuß
- 63 Schraube für Verschlußhebelfuß
- 64 Versch-ußhebeifeder
- Halterung für Verschlußhebelfeder 65
- 66 Schraube für Halterung
- 67 Abzugsstollen links

- Abzugsstollen rechts 68
- 69-70 Feder für Abzugsstollen
- 71 Abzuassto lenachse
- 72 Sicherungsschieber 74
  - Feder des Sicherungsschlebers
- 76 Gleitstück des Sicherungsschiebers
- 79 Abzua
- Abzugsachse 80
- Abzugsfeder 81
- 82 Fuß der Abzugsstange
- 83 Achse des Abzugsstange
- Stift der Abzugsstange 84
- 85 Feder der Abzugsstange
- 86 Abzugsstange Masse
- 89 91
- Feder der Masse
- 92 Fuhrungsstift für Feder der Masse Vordere Schraube des Abzugsbüge's 93
- 94 Hinter Schraube des Abzugsbugels
- Abzugsbugel 95
- 96 Gewindeeinsatz für Schraube des Abzugsbügels (2x)
- 97 Befestigungsschraube für Schraube des Abzugsbugels (2x)
- 98 Schaft
- 99 Schaftkappe
- Schraube für Schaftkappe (2x) 100
- 102 Verbindungsschraube von Schaft und Baskule
- Federring für Verbindungsschraube 103
- Unterlegsche beifur Verbindungsschraubt 104

English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Espanol 29 33

## LA CARABINA BROWNING EXPRESS "HERSTAL"

Siete in possesso della carabina BROWNING EXPRESS "HERSTAL", un'arma particolarmente adattata alla caccia da battuta della grossa selvaggina e realizzata con cura dai nostri maestri arma oli situati a Hersta.

Con un ottimo equilibno nelle mani, quest'erma viene posata sulle spalle con una grande facilità e il suo rovesciamento perfetto, vi permette di azionare immediatamente il tiro. Nessuna altra arma può merriare così bene il suo qualificativo di EXPRESS. Le canne sono montate con tubi DELCOUR realizzati nello stesso acciaio che quello utilizzato per le grandi produzioni militani delia F.N. (FAL, GP) Dopo essere provata ad una pressione di 3.770 bar per il troo 8x57JRS e 3 900 bar per il tipo 9,3x74R, la precisione e la convergenza di tiro dell'arma, che rispondano a criteri rigorosi, sono anche garantite dal Banco di Prova di Liegi. Inoltre, la vostra arma Express Herstal presenta tutte le caratteristiche proprie alle armi Browning finiture accurate, grande s:curezza d'impiego, durata e robustezza che sfidano il tempo. Quest arma è anzitutto destinata al cacciatore avveduto. Per rendere il massimo di servizio, quest'arma va utilizzata nelle condizioni per le quali fu realizzata.

## SPECIFICAZIONI TECNICHE

Calibri	8 x 57JRS	9,3 x 74R	
Lunghezza	600 mm	n	
Numero rigature	4		
Passo e direzione rigato	ure 360 mm (a c	lestra)	
Bindella	ad avvitare e con montaggio de	e cannocch ale integrato	
Mirino	trasversale - a st		
Тіро	Pistola		
Lunghezza	370 mm		
Prega al nasello	40 mm		
Piega al tallone	62 mm		
Denvazione	4 mm		
Calciolo	WEGU 13 mm c	on inserto	
Tipo	tulipano	)	
	3,400 kg		
	1 045 m	m	
Canne	bronzate		
Basculla	temprata - gr g-a		
Legno	lucidato all'ollo		
Quadrettatura (passo)	1 mm		
Quadrettatura (passo)			
	Lunghezza Numero rigature Passo e direzione rigatu Bindella Mirno Tipo Lunghezza Prega al nasello Piega al tallone Denvazione Calciolo Tipo  Canne Basculla Legno	Lunghezza 600 mm Numero rigature 4 Passo e direzione rigature 360 mm (a di Bindella ad avvitare e con montaggio di Minno trasversale - a sti Tipo Pistole Lunghezza 370 mm Prega al nasello 40 mm Prega al tallone 62 mm Denvazione 4 mm Calciolo WEGU 13 mm di Tipo tulipana 3,400 km Tipo tulipana 5,400 km Canne bronzati Basculla temprata - G	

Le presenti specificazioni techniche sono date sollanto a titolo informativo. Ci riserviamo il ditto di modifica, le in qualsiasi momento senza precedente avviso.

Questa avvertenza che vi consigliamo di leggere attentamente prima di tutto, ha un doppio scopo, farvi meglio conoscere la vostra carabina "Express" ed ammaestrarvi sulle operazioni semplici ma indispensabili di manutenzione che vi permetteranno di godere pienamente la vostra carabina per anni.

Italiano 24 - 28 Español 29 33

#### MARCHE DI IDENTIFICAZIONE

Numero di serie: sotto la leva di chrusura e sulla sinistra del blocco di chiusura (gancetti delle canne)

Calibro: sui lato destro del e canne Marche di prova: sulle canne e nei tondo della basculia

#### MECCANISMO DEL GRILLETTO

Il meccanismo del grilletto della vostra carabina Express funziona ad inerzia. E' difatti l'energia del rinculo conseguente alla partenza del primo colpo che rende il secondo coipo immediatamente disponibile. Il meccanismo è comandato da un grilletto unico. Il bottone della sicura, posto a vertice della coda della basculla, permette di mettere l'arma su la sicura e se ez onare sia la canna inferiore che la canna superiore per il tiro del primo co po

## COMBINAZIONE DELLA SICURA E SELEZIONE DELLE CANNE

Tirando indietro col police (verso il calcio), il bottone della sicura, l'arma risulta messa sulla sicura. Appare a lora una "S" sulla coda della basculla (Fig.1). La sicura agisce disinnestando l'asta di comando dei gancetti col egata al grilletto Orientate il bottone verso la sinistra, quindi scoprendo una "O" o a destra, scoprendo una "U" non influisce la messa sulla sicura. Ciò indica semplicemente che spingendolo in avanti, la canna superiore (Over) (Fig.2) o la canna infeniore (Under) (Fig.3) verrà selezionata per il tiro dei primo colpo. Allo scopo di conservare il

migliore puntamento dopo il tiro del primo colpo, vi raccomandiamo di selezionare la canna infenore per prima (bottone verso la destra, Fig 3). Mantenete sempre l'arma sulla sicura, salvo quando sparate

#### **ESPULSORI AUTOMATICI**

Gli espulsori a cane della vostra carabina Express sono completamente automatici: il bossolo o i bossoli percossi verranno espulsi dail'arma alla fine dell'apertura mentre che le cartucce vive saranno semplicemente estratte per toglierle più facilmente

#### LEVA DI CHIUSURA

La leva di chiusura agisce sul chiavistello che risulta aggiustato in modo molto preciso sui gancetti delle canne. E' stata prevista una riserva di chiusura, il che concede una perfetta chiusura delle canne per molti anni. Non siate quindi sorpresi se la leva di chiusura non è allineata con le canne. Ecco perché non è consigliabile di confermare col pollice la chiusura dell'arma Lasciatela tornare a posto da sola. Inoltre, la leva di chiusura è munita di una vite di degasaggio che permette l'evacuazione della pressione in caso di perforazione della capsula.

L'angolo fatto dalla leva di chiusura con le canne è normale e corrisponde ad un indice di riserva alla chiusura

#### **ASSEMBLAGGIO**

 A. Risulta imperativo togliere da tutte le superfici metalliche dell'arma i prodotti anticorrosivi che vengono applicati în fabbrica. Pulite accuratamente i/interno delle canne e i/interno della basculla. Per togli ere meglio questa protezione e quindi dare alla vostra carabina il suo primo lucido, adoperate il Legia Spray che faciliterà quest'operazione.

 b. Prima di assemblare la carabina, verificate che le camera siano vuote

Dopo aver pulito accuratamente le parti metalliche esterne, depositare una o due gocce d'olio sulle superficie anteriori e laterali del gancetto della cerniera, le superficie laterali del grande gancetto e tre gocce sull'asta (Fig.4). Un eccesso di olio sarebbe non solo inutile ma pure pregiudizievole. Adentare la leva del 'asta e fare avanzare il guardamano verso la parte anteriore (Fig.5).

- c. Per assemblare le canne con la basculla, prendete l'insieme calcio dall' impugnatura con la mano destra e mantenetela sotto il vostro braccio destro. Aprite la leva di chiusura con il pollice destro. Prendete le canne con la mano sinistra accertandovi che la cerniera delle canne appoggi bene contro l'asse di cerniera della basculla (Fig 6)
- d Mantenendo la cerniera de le canne contro l'asse della basculla per non perdere l'allineamento, fare ruotare le canne per chiudere l'arma (Fig 7). Allentate la leva di chiusura
- e Togliere il guardamano in modo che l'asta entri in contatto con la basculla e accertatevi che la guida sia correttamente inserita nella sua scanalatura (Fig 8). Chiudere il chiavistello dell'asta e accertatevi che la chiusura sia completa.

Il chiav stello dell'asta deve allora avanzare di qualche millimetro premendo fortemente con il pollice sulla zona striata della leva (Fig 9)

#### Attenzione!

Durante l'operazione di assemblaggio, dovete manipolare la carabina con doicezza, senza forzarla. Nel caso in cui le canne non dovessero collocarsi bene nella basculia o se i allineamento dovesse risultare sbagliato, il fatto di forzare non servirebbe che a danneggiare le portate e gli aggiustaggi

#### REGOLAGGIO DELLE CANNE

La carabina Browning Express HERSTAL è dotata di un cuneo di regolazione aggiustato e saldato a stagno fra le bocche delle canne. Il suo spostamento modifica la convergenza delle canne. L'operazione di regolaggio e delicata e adattata ad ognì arma secondo il suo comportamento al tiro. Il regolaggio viene effettuato da professionisti in condizioni molto vicine a quelle che si incontrano ne la caccia e secondo delle norme estremamente severe. Salvo specificazioni contrane da parte vostra al momento dell'ordine, la vostra carab na viene regolata a 80 m.

#### **CANNOCCHIALE**

La vostra carabina HERSTAL è stata concepita n modo da simplificare il montaggio di un cannocchiale di mira di battuta. Siccome un cannocchia e modifica il centro di gravità dell'arma, sarà necessario regolare di nuovo la convergenza de le canne.

## **CARICAMENTO E TIRO**

Prima di sparare la prima cartuccia della giornata, l'interno delle canne deve essere perfettamente secco. Passate un pezzo di fianella nelle canne prima di partire per la caccia. Per caricare la carabina, mettetela sulla sicura, introducete una cartuccia in ogni camera. Siccome la prima pallottola deve sempre essere sparata con la canna inferiore, il bottone della sicura deve essere orientato verso la destra (la lettera "U" è visibile)

Si deve manovrare il bottone indietro ed in avanti in modo da ottenere il secondo colpo unicamente nel caso, rarissimo, in cui il primo colpo dovesse incepparsi.

#### **SMONTAGGIO**

- a. Richiudete la carabina dopo esservi assicurati che nessuna cartuccia sia rimasta nelle camere. Togliere il guardamano verso la parte anteriore dopo aver allentare la leva dell'asta Accertatevi che la guida di comando sia fuon dal suo alloggiamento.
- b. Mantenendo il calcio sotto il braccio, aprire l'arma e togliere prudentemente le canne daila basculla Inoltre, introdurre di nuovo la guida nel piccolo gancetto della canna e chiudere l'asta in modo da evitare di danneggiare il guardamano.
- Allentare eventualmente la leva di chiusura, abbassando la leva dello scatto collocata nell'incavo della basculla.

Se fosse necessario, l'asta può essere separata dalle canne svitando la vite del nottolino di arresto e togliendolo. Basta quindi fare si ttare in avanti il guardamano e d. alfontanario dalle canne

## Non andate oltre questo punto nel smontare la vostra carabina!

Per una manutenzione normale, basta togliere i canne ed eventualmente l'asta. Aff date la vostri carabina ad un armaiolo competente per uno smontaggio più completo.

#### **MANUTENZIONE**

Per le operazioni di manutenzione del vostro arma, non possiamo che raccomandarvi di adoperare un buon olio fine per armi. Certi oli a triptice azione puliscono, lubrificano e proteggono come lo fà il Légia-Spray e qualche altre buone marche. Sono da evitare, il silicone, la lanol na, grassi e gli oli per macchina

#### Le canne

Spruzzate de Lég a-Spray nell'anima de e canne e lasciate ag re il prodotto qua che minuto. Passare nelle canne uno scovolo, quindi un pezzo di flanella. Eventualmente insistere a punto di raccordo fra camera e canna. Quando l'anima risulta ben pulita, passarci un pezzo di flanella leggermente impregnata di olio, in modo da proteggere l'interno fino al prossimo impiego.

## Superfici esterne

Spruzzare il prodotto sulle parti esterne dell'arma. Pulire ogni eccesso con un pezzo di tessuto soffice e secco

## Superfici sottoposte ad attrito

Queste devono sempre essere perfettamente pul te e rivestite di un velo d'olio

Ogni tanto deporre una goccia d'olio su ogni lato delle facce di ribaltamento, di rotazione e di bloccaggio delle canne e su l'asse di cerniera della bacula. Non esagerate con l'olio nella bascula per evitare di rendere il legno spugnoso

## Le parti in legno

Il legno è soggetto ad assorbire l'umidità atmosferica, particolarmente se sottoposto alla pioggia Per evitare deformazioni incresciose, occorre in questi casi che il arma venga riposto lontano da fonti di calore e fatto asciugare in ambiente secco e ventilato

In questo modo il legno perderá progressivamente la percentuale di umidità assorbita senza deformarsi o fessurarsi. Ogni tanto, un velo di Légia Spray o una buona cera per mobili, lo nutrirà e favorirà la sua belle apparenza

#### COME RIPORRE LE VOSTRE ARMI

Per principio, mettete le vostre armi e le munizioni in post separati. Lontano dalle mani dei bambini.

Mettete la vostra carabina in un posto secco e moderatamente ventilato, lontano da fonti di calore in questo modo, il legno perdera la percentuale di umidità eventualmente assorbita senza deformarsi o fessurarsi. L'arma sara messa in un astuccio unicamente se i due oggetti risultano essenti di umidità.

Le molie sono previste per rimanere sotto ten-

sione anche per un periodo prolungato, senza perdere della loro potenza, è quindi inutile disarmare i cani d percussione e di estrazione

Per quanto concerne le munizioni, esse si conservano idealmente ad una temperatura di 21°C e in una atmosfera non troppo secca (60 % di umidità)

#### **GARANZIA**

La vostra carabina Express viene garantita nei termini e con le riserve specificate nel certificato di garanzia che accompagna l'arma.

Ogni arma che ci viene ritornata e per la quale la riparazione viene richiesta sotto garanzia deve essere accompagnata dal tagliando «client» completato dall'armaiolo.



## PEZZI DI RICAMBIO

Per ogni ordine di pezzo di ricambio pregasi specificare I numero di serie il calibro il modello ed i tipo de la carabina

- \* non consegnable in ricambio
  - Canna\*
  - Mirino
  - Basamento dei guidone
  - Vite di fissazione
  - 4A Vite anteriore
  - **4B** Vite centra e
  - Vite poster ore 4C
  - 5 Basamento di aizo
  - 6 A170
- 6A Porta mirino girevole
- Espuisore sinistro
- Espu sore destro
- 9 Cursore sinistro
- 10 Cursore destro
- 11-12 Coppigia d'arresto del cursore (2x) 13 Brida di comando de la leva di armamento
- 14 Coppiglia della brida
- 15 Corpo de l'asta
- 16 Leva de catenaccio del corpo del 'asta
- 17 Asse de la leva del catenaccio de corpo de Lasta
- 18 Catenaccio del corpo dell'asta
- Mo la del catenaccio del corpo del 'asta 19
- 20 Copp gia d'arresto del catenaccio del corpo de l'asta
- 21 Cane espuls one sin stro
- Cane espulsione destro 22
- 23 Asse dei can di espulsione
- 24-25 Molla del cane di espulsione

- 26 27 Testa della molla del cane di espulsione 28-29 Grilletto di espulsione
- 30
- Mola del grilletto di espulsione (2x) 32
- Asse de gri letto di espulsione (2x) 34 Eccentrico di fissaggio dei guardamano
- 35 Vite dell'eccentrico
- 36 Piastrina di ritenuta del corpo
- 37 Vite di fissaggio della piasti na
- 38 Guardamano
- 39 Bascula\*
- 40 Asse di cerniera
- 41 Tirante della bascula
- 42 Vite del tirante della bascula (2x)
- 43 Vite de la luce (2x)
- 44 Asta di comando del grilletto di espulsione sinistra
- 45 Asta di comando del grilletto di espulsione destra
- Leva di armamento dei cani di percussione 46
- 47 Asse della leva di armamento 48 Cane di percussione sinistro
- 49 Cane di percussione destro
- 50 Asse del cane di percussione
- 51-52 Molla del cane di percussione
- 53-54 Guida mol a del cane di percussione
- 55 Percussore superiore 56 Percussore inferiore
- 57 Molla del percussore
- 58-59 Coppiglia d'arresto del percussore Catenaccio della canna
- 60
- 61 Chiave di chiusura
- 62 Piede di chrave
- 63 Viterasse der prede di chiave
- 64 Molla della chiave

- 65 Testa del a mo la della chiave 66
- Vite del a teste de la mol a del a chiave 67
- Gancetto percussione sinistral 68 Gancetto percussione destra-
- 69-70 Molla de gancetto di percussione
- 71 Asse dei gancetti di percussione
- 72 Bottone di sicurali
- 74 Mol a bottone di sicura
- 76 Plastrina del bottone di sicura.
- 79 Scatto
- 80 Asse de lo scatto
- 81 Mo la dello scatto
- 82 Piede dell'asta
- 83 Asse del 'asta
- 84 Coppigna d'appoggio de l'asta
- 85 Mol a de l'asta
- 86 Asta di comando dei gancetti di percussione
- 89 Massa
- 91 Mo la bottone de la massa
- 92 Bottone de la massa 93
- Vite anter ore del ponticei o
- 94 Vite posteriore del ponticel o 95 Ponticel o
- 96
- inserto per vite del ponticello (2x) 97
- Vite di sicurezza per vite del ponticello (2x) 98 Calc o
- 99
- Calcidio.
- Vite del calc olo (2x) 100
- 102 Vite d'assemblacqio
- Rondel a Grower per vite d'assemb aggio 103
- 104 Rondel a per vite d'assemblaggio

## **EL RIFLE EXPRESS HERSTAL**

Ei rifie Express BROWNING "HERSTAL" que Ud acaba de adquirir es un arma excelente para la caza en batidas de caza mayor, fabricada con esmero por nuestros maestros armeros de Herstal

Este arma, extraordinariamente equilibrada y manejable, se acomoda con facilidad en el hombro, mientras que su caída perfecta le permite estar inmediatamente en disposición de tiro. Ningún arma se hace más acreedora a la denominación de EXPRESS

Los cañones están montados con tubos DEL-COUR realizados con el mismo acero que el utilizado para las grandes producciones militares de la F.N. tales como el FAL y el GP

Tras haber sido probado a 3770 bars para el 8x57JRS y a 3900 bars para el 9,3x74A, la precisión y convergencia det arma, que responden a los criterios más rigurosos, también están garantizados por el Banco de Pruebas de Lieja (Béigica).

Su HERSTAL presenta además todas las características prop as de las armas BROWNING, ta es como acabados esmerados, una gran seguridad de utilización, una fiabilidad y robustez a prueba de paso del tiempo Ante todo está destinada a cazadores experimentados como usted. Para obtener de ella las máximas prestaciones, es preciso que sea utilizada en las condiciones para las que ha sido concebida

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

CANONES	Calibre	8x57JRS	9 3x74R	
	Longitud	600 mm		
	Números de rayas	4		
	Paso (a la derecha)	360 mm		
	Banda	a atornilar con montaje de mira telescópica integrad		
	Punta de mira	transversal de grano dorado		
CULATA	Tipo	Pisto	la	
	Longitud	370 mm		
	Curvatura a la garganta	40 mm		
	Curvatura al talón	62 mm		
	Ventaja	4 mm		
	Cantonera	WEGU 13 mm con inserto		
<b>GUARDAMANO</b>	Tipo	Tulipán		
PESO TOTAL		3,400 kg		
LONGITUD		1045 (	mm	
ACABADOS	Cañones	bronceados		
	Báscula	templada gris		
	Madera	li,ada.ace tada		
	Cuadricula	paso de	1 mm	

Las presentes especificaciones tecnicas son dadas a titulo de indicación. Nos reservamos el derecho de modificarlas en cada momento yfi sin previo aviso.

Estas instrucciones, que le aconsejamos teer antes que nada, tiene como finalidad hacerle conocer su nueva arma y enseñarle las simples, pero indispensables, operaciones de mantenímiento que le permitirán gozar plenamente de su rifle durante muchos anos

Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33

## **NUMERACION Y MARCAS**

El número de serie está acuñado debajo de la lave de cierre y sobre el lado izquierdo del bloque "Ganchos de cañones".

El calibre está indicado en el lado derecho de los cañones.

Las marcas de prueba están puestas sobre los cañones y en el fondo de báscula.

### MECANISMO DEL DISPARADOR

El mecanismo del disparador de su rifle Express es del típo por inercia: la energía del retroceso producida por el primer disparo hace que el segundo disparo esté disponible de inmediato El mecanismo está gobernado por un disparador único. El botón de segundad situado en la parte superior de la cola de báscula permite colocar el arma en posición de segundad y seleccionar el cañón inferior o superior para el primer disparo

## COMBINACION SEGURO-SELECCION DE CANONES

El rifle está en posición de seguridad cuando el botón de seguridad está en la posición trasera (hacia la culata) dejando aparecer una "S" en la cola de báscula (Fig.1). El seguro actúa desconectando la varilla de mando de los fiadores, que está conectada al disparador

La posición del botón hacia la izquierda que hace aparecer una "O", o una "U" hacia la derecha, no influye sobre la aplicación del seguro. Simplemente indica al pulsarlo hacia adelante que se selecciona el cañón superior (Over) (Fig.2) o inferior (Under) (Fig.3) para el primer disparo.

Para conservar el mejor punta de mira posible tras el primer disparo le aconsejamos seleccionar primero el cañón inferior (botón hacia la derecha, Fig.3)

Conserve siempre el arma en posición de seguro hasta el momento de disparar.

## **EYECTORES AUTOMATICOS**

Los eyectores de gatillo de su rifle Express son totalmente automáticos: la o las vainas percutidas se eyectan del arma al finalizar su apertura, mientras que el o los cartuchos cargados sólo sobresaldrán para facilitar su extracción

#### LLAVE DE CIERRE

La llave de cierre actua sobre el cerrojo que está ajustado de forma muy precisa en los ganchos de cañones. Se prevé una reserva de acerrojamiento que garantice un acerrojamiento perfecto de los cañones durante muchos años

Por lo tanto no se sorprenda si la llave de cierre no está en el eje de cañones. No sirve pues confirmar con el pulgar el acerrojamiento del arma.

Deje que la llave de cierre vuelva a su sitio por sí misma. Además, la llave está provista de un tornillo de desgasificación que permite la evacuación de la presión en caso de perforación de cebo

El ángulo formado por la llave de cierre con los cañones es normal, corresponde a la reserva de acerroiamiento

## **ENSAMBLADO**

 a. Se debe quitar el producto anticorrosivo aplicado de fábrica de todas las superficies metálicas del arma

Con un cuidado particular, limpie el ánima de los cañones y el interior de la báscula.

El Légia Spray facilitará esta operación.

 Antes de montar el riffe, verifique que las recámaras están vacias.

Tras una limpieza cuidadosa de las partes metál cas externas, deposite una o dos gotas de aceite en las superficies delanteras y laterales del gancho de bisagra, las caras laterales del gancho grande, y 3 gotas sobre la delantera (Fig.4). Un exceso de aceite no sólo sería inútil sino perjudicial para su arma.

Desacerroje la palanca de la delantera y haga avanzar el guardamano (Fig.5).

- c Para colocar los cañones en la báscula, con su mano derecha agarre por la empuñadura la culata y sujétela debajo de su brazo derecho Con el pulgar derecho, abra la liave de cierre. Con la mano izquierda, agarre los cañones e introduzca la bisagra del pequeño gancho en el eje de báscula (Fig.6).
- d. Mantenga la bisagra contra su eje para conservar la alineación báscula-cañones, haga girar los cañones para cerrar el rifle (Fig.7). Suelte la llave de cierre.
- Tire hacia atrás del guardamano de forma tal que la delantera entre en contacto con la báscula, asegurándose de que el mandril esté bien encajado en la ranura prevista a tal efec-

Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33

to (Fig 8) Acerroje la palanca de delantera, asegurándose de su total acerrojamiento. El cerrojo debe avanzar unos milímetros mediante una fuerte presión dei pulgar en la zona estriada (Fig 9)

## [Atención!

Durante el ensamb ado manipule el arma con suavidad, sin forzar. Si los cañones no están ntroducidos correctamente en la báscula o si la alineación es incorrecta, el forzar sólo lograría estropear el alcance de tiro y los ajustes.

### REGLAJE DE LOS CAÑONES

El rifle Browning Express HERSTAL está equipado con un ca ce de reglaje ajustado y soldado al estaño entre las bocas de los cañones. Su desplazamiento modifica la convergencia de los cañones

El reglaje es una operación delicada y adaptada a cada arma según su propio comportamiento en el tiro. Esta operación la ejecutan profesionales en condiciones muy parec das a las de la caza y según normas extremadamente estrictas. Salvo indicación contraria de su parte al efectuar el pedido, su rifle ha sido reglado a 80 metros.

#### MIRA TELESCOPICA

El rifle HERSTAL ha sido concebido para simplificar el montaje de una mira telescópica de batida. Dado que el montaje de una mira telescópica modifica el centro de gravedad del arma, será necesario proceder a un nuevo reglaje de la convergencia de los cañones.

## **CARGA Y TIRO**

Antes de disparar el primer cartucho del día, el ánima de los cañones debe estar perfectamente seca. Antes de salir de caza, pase una franela a través de los cañones

Para cargar el rrfle, ponga el seguro e introduzca un cartucho en cada recamara. Ya que la primera bala es preferible dispararla por el cañón inferior, el botón de seguro debe ubicarse a la derecha ("U" visible)

Sólo en el caso -muy poco frecuente- de fallar el primer disparo, se debe manipular el botón hacia atrás y adelante para conseguir el segundo disparo

#### **DESMONTAJE**

- a. Asegúrese de que no queda ningún cartucho en las recámaras y cierre el rifle. Suelte el guardamano hacia adelante tras haber desacerrojado la palanca de la delantera Asegurese de que el mandril de mando ha abandonado su alojamiento
- b Mantenga la culata anciada debajo de su brazo, abra el arma y despeje con prudencia los cañones de la báscula Por otra parte vuelva a introducir el mandril en el pequeño gancho del cañón y acerroje la delantera para evitar estropear el guardamano.
- c. La líave de cierre puede soltarse eventualmente bajando la palanca de armado situada en la cavidad de la báscula

De ser necesario, la delantera puede separarse de los cañones destornillando el tornillo de taco para extraer éste último. Luego basta con hacer destizar cuidadosamente el guardamano hacia adelante y extraer la delantera de los canones

## ¡No vaya más allá en el desmontaje de su rifle!

Limítese a quitar los cañones y eventualmente la delantera, ya que es suf c ente para un mantenimiento normal. Cualquier desmontaje más avanzado debe conf arse a un armero competente.

#### **MANTENIMIENTO**

Para el mantenimiento de su arma, le aconsejamos usar sólo un buen aceite fino para armas Ciertos aceites de triple accion linpian, lubrican y protegen tales como el Légia Spray y algunas otras buenas marcas Nunca uti ce sillcona lanolina, grasas y acietes para máquinas.

#### Cañon

Vaporice Légia Spray en el caon y deje actuar e producto durante unos minutos. Por las recámaras, pase una baqueta provista de un escobi lón y luego de una franela. Eventualmente, Insista a nivel de la unión entre la recámara y el cañón Cuando el ánima está bien limpia, vue va a pasar una franela evernente empapada en aceite para proteger el Interior hasta el próximo uso.

### Superficies externas

Vaponce el producto en la partes externas del arma y seque el exceso con un trapo suave y seco.

## Superficies de fricción

Estas deben siempre ser limplas y revestidas por una fina pelicula de aceite. De vez en cuando, deposite una gota de aceite en cada lado de las caras «recámaras», de los canones y en el eje de bisagra de la báscula.

No ponga demasiado aceite en la báscula para evitar que las maderas se vuelvan esponjosas

### Maderas

Las maderas tienen tendencia en absorber la humedad atmósférica, especialmente por tiempo liuvioso. Para evitar deformaciones desagradables, conviene colocar el arma en un lugar seco y ventilado, lejos de fuentes de fuerte calor Asi, las maderas irán perdiendo progresivamente la humedad absorbida sin deformarse o agrietarse. Un poco de Légia Spray o una buena cera para muebles aplicada de vez en cuando las nutrirá y les conservará su bonita aparencia.

#### **ALMACENAMIENTO**

Coloque siempre arma y municiones en lugares separados y fuera del alcance de los niños.

Coloque su rifle en un lugar seco y moderadamente ventilado, lejos de fuentes de fuerte calor, para que las maderas pierdan eventualmente la humedad absorbida sin deformarse o hendirse.

El rifle no será colocado en un estuche sino cuando ambos serán exentos de humedad.

Los muelles están previstos para quedar tensados sin perder su potencia aun durante un penodo prolongado; pues no es necesario desarmar los gatillos de percusión y eyección. Las municiones se conservan idealmente a une temperatura de 21 °C y en un ambiente no demasiado seco (60 % de humedad)

## **GARANTIA**

Su rifle Express está garantizado en los términos y bajo las reservas expresados en el certificado de garantia que acompaña el arma.

Toda arma para que se pide la reparación en garantia y que nos es enviada debe ser acompañada por el cupón «cliente» llenado por el armero



França s	Nederlands	English	Deutsch	Italiano	Español
4 - 8	9 - 13	14 - 18	19 - 23	24 - 28	29 - 33
DIEZAS CON	STITIITIVAS	_			

Para todo pedido de piezas de recambio, sirvase indicar el numero de serie, el calibre, el mode o y el tipo del rifle

4	ng	se	sumin:	stra	como	recambio
---	----	----	--------	------	------	----------

- Cañon \*
- Guión
- Ple del punto de mira
- Tornillo de filación
- V te anteriore
- Vite 4R
- Vite posteriore
- Pie de la mira
- M ra
- Soporte girante de mira
- Evector zgulerda
- 8 Evector derecho
- 9 Corredera zquierda
- ŧΩ Corredera derecha
- 11-12 Pasador de retención de la corredera
- Elevador de la paranca de armar 13
- Pasador del elevador de la palanca de armar 14
- 15 Delantera metalica
- Pa anca de cerro o de la de antera 16
- 17 Ele de la palanca de cerrojo de la corredera
- Cerroio de la corredera 18
- Mue le del cerro o de la corredera 19
- Pasador de retencion de cerroro de corredera
- Gat lo de eyección izquierdo
- Gat llo de evección derecho
- Ele de los gatillos de eyección
- 24-25 Muelle de gatillo de evección 26-27 Cabeza de mue, e de gat lio de evección

- 28-29 Fiador de eyección
- Muelle de fiador de eyeccion (2X) 30
- Eje de fiador de eyección (2X) 32
- Filación del guardamano 34
- 35 Tornillo de a filación de quardamano
- 36 Taco de retención de la delantera
- 37 Torn llo de sujeción del taco
- 38 Guardamano.
- Báscula \* 39
- 40 Ele de bisagra
- 41 Riostra de báscula
- Toroillo de riostra de báscu a (2X) 42
- 43 Tornillo aquierado para escape de gases (2x)
- Vari la de mando dei hador de eyección 44 izquierdo
- Vanilla de mando del fiador de eyección 45 derecho
- 46 Palanca de armar de los gatillos de percusion
- Eje de la palanca de armar 47
- Gatilio de percusion zquierdo 48
- Gatilio de percusion derecho 49 Eje de los gatillos de percusion 50
- 51 52 Muelle de gatillo de percusión
- 53-54 Guia-muelle de gatillo de percusión
- Percutor superior 55 Percuteur inferior 56
- Mue le del percutor 57
- 58-59 Pasador de retención del percutor
- Cerrolo del canon 60
- Llave de cierre 61 Pie de la Tave
- 62 Tornilio-eje de pie de la liave 63
- 64 Muelle de la llave
- Cabeza del muelle de la llave 65

- Tom llo de la cabeza de muelle de la llave
- Flador de percusión izqui erdo 67
- 68 Flador de percusión derecho 69-70 Muelle de fiador de percus ón
- E e de los fiadores de percusión
- Botón del seguro
- Muelle del botón del seguro 74
- 76 Taco dei botón de seguro
- 79 Disparador
- Eie del disparador 80
- 81 Muelle del disparador
- Pie de varilla. 82
- Ere de vanila
- Pasador de apoyo de van la
- Mue le de varia
- Vanilla de mando de los fiadores de percusión
- Mueile del pu sador de masa 91
- Pulsador de masa
- Tornil o anterior del quardamente
- 94 Tornil o poster or de guardamonte
- 95 Guardamonte 96
  - Receptáculo para torni lo de guardamente (2X)
- 97 Torn lo-tope para tornillo del guarda monte (2X)
- 98 Cu ata
- 99 Cantonera
- Tomil o de cantonera (2X) 100
- 102 Tomillo de ensamble
- Arandela Grower para torni lo de ensamble 103
- Arandela para tom lio de ensamble 104

## NOTES

-





















